

## **Gebruiksaanwijzing**

**&**

### **Veiligheidsvoorschriften**

Bedankt dat u voor Pure Acoustics heeft gekozen! We hopen dat u van het gebruik van dit product zal genieten. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voor het eerste gebruik, zodat u van alle functies zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing a. u. b. op een veilige plaats zodat u deze in de toekomst kan raadplegen en eventueel verder kunt doorgeven aan de volgende eigenaar.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Schakel het product a. u. b. uit wanneer het niet in gebruik is. Als het product gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, raden wij u aan om het apparaat te ontkoppelen van de stroomtoevoer. Om schade aan het product te voorkomen dient u het apparaat niet op zeer hete plaatsen of in direct contact met zonlicht te installeren.

Installeer het product niet op een plaats waar het in contact kan komen met regen, vochtigheid en andere vloeistoffen.

Installeer het product op een horizontaal, vlak en stevig oppervlak met goede ventilatie. Blokkeer de speaker niet, want dit zou tot oververhitting kunnen leiden.

Om het product schoon te maken kunt u het eenvoudig afvegen met een droog, zacht doekje. Het product mag nooit schoongemaakt worden met chemicaliën of reinigingsmiddelen.

In geval van defect, probeer het product niet zelf te repareren. Contacteer een gecertificeerde service professional voor een correcte diagnose en reparatie.

Waarschuwing: Het product zelf ontmantelen is gevaarlijk en zou schade kunnen berokkenen aan uw persoon of eigendom, en zal de garantie doen vervallen.

De bliksemschicht laat de gebruiker weten dat er een gevaarlijke stroomspanning aanwezig is in het product, en dat de aanraken van de interne onderdelen tot een elektrische schok zou kunnen leiden.

Het uitroepteken laat de gebruiker weten dat er een belangrijke gebruiksinstructies aanwezig zijn.

Om het risico op elektrische schok of brand te verminderen, verwijder a. u. b. de afdekking van de behuizing niet, maar contacteer een service professional.

### **Kenmerken:**

**Gebruiksvriendelijk** – Eenvoudige plug and play interface

**Digitale display** – Groot, digitaal LED-paneel toont modus, trackinformatie en FM stations

**Bluetooth** – U kan audio draadloos streamen van elk Bluetooth-apparaat

**DJ Mixer** – Dual inputs met hun eigen volumeschakelaars laten u muziek spelen maar ook het volgende nummer voorbereiden

**Scratch wheel** – onafhankelijk scratchwheel met 5 speciale DJ soundeffects en volumecontrole

**Dual USB poorten** – Gebruik muziek opgeslagen op 2 flashdrives tegelijk met de DJ mixer

**FM Radio** – **Digitale** FM tuner met autoscan en 40 voorgeprogrammeerde stations

**Draadloze microfoon** – 1 draadloze MIC inbegrepen met volume- en echocontrole

**MIC input** – 1 microfoon input met volume- en echocontrole

Tone Control – Volume-, bas- en treblecontrole via keypad

**X Drive** – Bas-boost functie zorgt voor extra diepe bassen indien nodig, met één druk op de knop

**Gitaarinput** – **Specifieke gitaarinputpoort met onafhankelijke volumeknoppen**

**AUX-input** – Plug and Play muziek van smartphones, tablets en andere muziekapparaten

**LED Disco woofers** – Twee 6.5" woofers met disco lichten en een onafhankelijke stroomschakelaar

**IR Remote** – Volledig functionele IR afstandsbediening

### **Party light operatie**

De DJ PRO265 geeft u volledige controle over de verschillende party light modussen. Om ten volle van deze optie te profiteren, volgt u de volgende stappen.

1. Druk op de MENU-knop op het frontpaneel of de light-knop op de IR afstandsbediening (#25 op het diagram van het hoofdpaneel of #1 op het diagram van de afstandsbediening) om verschillende lichtopties te selecteren.
2. Met de controller (#2 op het diagram van het hoofdpaneel), draai langzaam aan de knop om de kleur en flitsfrequentie van de geselecteerde lichten te kiezen. Zie de onderstaande lijst om de verschillende kleur- en flitsfrequentie-opties te begrijpen.

**R=** RODE LICHTEN FLITSEN

**G=** GROENE LICHTEN FLITSEN

**B=** BLAUWE LICHTEN FLITSEN

**RG=** RODE EN GROENE LICHTEN FLITSEN

**RB=** RODE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN

**GB=** GROENE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN

**RGB=** RODE, GROENE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN

**AUTO=** Lichten flitsen in een cyclus van alle bovenstaande opties

**DEMO=** Lichten flitsen willekeurig, alsof ze de beat van de muziek volgen

1. LED display
2. Controller (DJ effecten/lichten/tone control) en volume
3. DJ modus (scroll door de verschillende geluiseffecten)
4. Volgende track (input B)
5. Vorige track (input B)
6. Volumehendel (input B)
7. Play/Pause (input B)
8. Modusknop (input B)
9. Input B USB-poort
10. Gitaarvolumeknop

11. Hoofdvolumeknop
12. Echoknop
13. Gitaarinput
14. Muurspotlight
15. MIC-input
16. 3.5mm AUX-input
17. LED-stroomindicator
18. RCA AUX-input
19. Input A USB-poort
20. Standby-knop
21. Modusknop (input A)
22. Play/Pause (input A)
23. Volumehendel (input A)
24. Vorige track (input A)
25. Volgende track (input A)
26. Menu (input A en B)

1. Party lights
2. Standby
3. Numeriek toetsenbord
4. Tuning (manuele FM scan)
5. Kanaal- (voorgeprogrammeerd station scan)
6. Volume+ (verhoogt volumeniveau)
7. X drive (bas-boost)
8. Treble+ (verhoogt trebleniveau)
9. Volume- (verlaagt volumeniveau)
10. Treble- (verlaagt trebleniveau)
11. RCA IN (input A)
12. USB A (input A)
13. Fast forward (input A USB-modus)
14. Rewind (input A USB-modus)
15. AUX IN (input B)
16. USB B (input B)

19. Mute
20. FM modus
21. Autoscan (FM modus)
22. Tuning + (manuele FM scan)
23. Channel + (voorgeprogrammeerd station scan)
24. Bluetooth-modus
25. Bluetooth ontkoppelen
26. Bas+ (verhoogt basniveau)
27. Bas- (verlaagt basniveau)
28. USB herhalen (input A)
29. USB play/pause (input A)
30. USB vorige track (input A)

31. USB volgende track (input A)
32. USB herhalen (input B)
33. USB play/pause (input B)
34. USB vorige track (input B)
35. USB volgende track (input B)

Input A connecties:

RCA IN, Bluetooth, FM Radio en USB A

RCA IN:

Plug één uiteinde van de RCA audiokabel (apart verkocht) in de RCA IN op het voorpaneel.

Plug het andere uiteinde van de kabel in de audio output/koptelefoon-output van uw smartphone of andere muziekbron

Druk meerdere malen op de INPUT A knop op het frontpaneel van de speaker of druk RCA IN op de afstandsbediening om RCA in modus in te schakelen op het LED scherm

Audio afgespeeld door het aangekoppelde apparaat kan nu door de speakers gehoord worden.

#### **Bluetooth:**

Schakel de unit aan door op de **POWER** knop te drukken

Druk meerdere malen op de **INPUT A** knop op het voorpaneel van de speaker of klik op het **BT** icoon op de afstandsbediening om Bluetooth-modus in te schakelen, wat vertoond zal worden op het LED scherm.

De flitsende "BT" op het paneel van het **LED scherm** duidt aan dat de speaker klaar is om aan uw muziekapparaat gekoppeld te worden.

Gebruik de controls van uw Bluetoothapparaat en selecteer "**DJ PRO 265**" om uw Bluetoothapparaat te koppelen. Als u om een code gevraagd wordt, geef dan "000" in.

Zodra alles succesvol gekoppeld en geconnecteerd is, zal een blauw indicatielampje op het LED-scherm onafgebroken blauw worden. Na de eerste koppeling zal het product gekoppeld blijven totdat het manueel ontkoppeld wordt door de gebruiker, of tot het gewist wordt door (reset van) het apparaat te resetten. Als uw apparaat ontkoppeld wordt of niet wil connecteren, herhaal de hierbovenvermelde stappen.

#### **Audio streamen van uw Bluetooth-apparaat**

Volg de instructies voor het koppelen van een Bluetooth-apparaat

Gebruik de controls van uw gekoppelde Bluetooth-apparaat om een track te selecteren

Om de geselecteerde track te spelen, pauzeren of over te slaan, gebruik de controls van uw gekoppelde Bluetooth-apparaat.

Audio afgespeeld door het aangekoppelde Bluetooth-apparaat kan nu door de speakers gehoord worden.

**FM Radio** – Druk op de "INPUT A"-knop op het voorpaneel tot je in FM modus komt. Gebruik de pijlen om manueel je gewenste station te selecteren of klik voor langere tijd de Play/Pause-knop om automatisch de beschikbare stations in uw buurt te scannen.

Klik de Tune+ en Tune- knoppen om manueel FM stations te scannen of druk op AUTO om de beschikbare stations te scannen.

Klik op CH+ of CH- om een opgeslagen voorgeprogrammeerd station te kiezen

#### USB A:

Plaats een flashdrive in USB poort A (#18 in het diagram) op het voorpaneel (maximum 32GB). Druk op de "INPUT A"-knop op het voorpaneel tot je in USB-modus komt. Gebruik de pijlen op het voorpaneel om manueel uw gewenste track te selecteren, of kies een tracknummer op de afstandsbediening om naar een specifieke track te luisteren.

#### Input B connecties:

AUX Input en USB B

#### AUX IN:

Plug één uiteinde van de 3.5 mm AUX audiokabel (apart verkocht) in de AUX IN op het voorpaneel. Plug het andere uiteinde van de kabel in de audio output/koptelefoon-output van uw smartphone of andere muziekbron

Druk meerdere malen op de INPUT B knop op het voorpaneel van de speaker of druk AUX IN op de afstandsbediening om AUX IN modus in (aan) te schakelen op het LED scherm

Audio afgespeeld door het geconnecteerde apparaat kan nu door de speakers gehoord worden.

#### USB B:

Plaats een flashdrive in USB poort B (#9 in het diagram) op het voorpaneel (maximum 32GB). Druk op de "INPUT B"-knop op het voorpaneel tot je in USB-modus komt. Gebruik de pijlen op het voorpaneel om manueel uw gewenste track te selecteren, of kies een tracknummer op de afstandsbediening om naar een specifieke track te luisteren.

Let op: Als twee flashdrives ingeplugd worden kan in DJ-modus muziek van allebei tegelijkertijd gespeeld worden.

#### **Technische specificaties:**

Bluetooth: V2.0

Uitgangsvermogen: 200W

Frequentierespons: 20Hz – 20 KHz +/- 3dB

Gevoeligheid: 89dB +/- 3dB

Wooferafmetingen: 6.5" x 2

Tweeter: 1" x 2

Productafmetingen: 580x331x345m

## Troubleshooting oplossingen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Geen stroom	Het apparaat is niet verbonden aan de stroomtoevoer of de stroomkabel is niet goed verbonden met het stopcontact.	Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met stroomtoevoer. Probeer de kabel aan een ander stopcontact te koppelen.
Geen geluid of vervormd geluid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De audiokabels zijn niet goed verbonden</li> <li>2. Het volume staat op minimumniveau</li> <li>3. Het geluid staat uitgeschakeld</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat de audiokabels goed met de correcte inputs verbonden zijn</li> <li>2. Zet het volume hoger</li> <li>3. Klik MUTE op de afstandsbediening om het geluid aan te zetten</li> <li>4. Klik Play/Pause</li> </ol>
De knoppen van het apparaat werken niet	Het apparaat wordt verstoord door statische elektriciteit	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit. Connecteer de stekker opnieuw en schakel het apparaat weer aan.
De IR afstandsbediening werkt niet goed.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat er batterijen inzitten en dat deze correct geïnstalleerd zijn.</li> <li>2. De batterijen zijn leeg en moeten vervangen worden.</li> <li>3. De afstandssensor is geblokkeerd of de afstandsbediening is niet gericht naar de afstandssensor</li> <li>4. De afstandsbediening is te ver van het apparaat verwijderd</li> <li>5. Het apparaat is uitgeschakeld</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Installeer 2 AAA/1.5V batterijen.</li> <li>2. Vervang de batterijen.</li> <li>3. Verwijder enige blokkages en zorg ervoor dat de afstandsbediening naar de afstandssensor gericht is.</li> <li>4. Zorg dat de afstandsbediening dicht genoeg bij het apparaat is.</li> <li>5. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit. Schakel het dan weer aan.</li> </ol>

We willen u nogmaals bedanken voor uw aankoop van de DJ PRO 265 ExtremeSound Machine en DJ Pad. We hopen dat u van het gebruik van dit product geniet, en wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats te bewaren zodat u het in de toekomst kunt raadplegen en eventueel door kunt geven aan de volgende eigenaar.

Bezoek a. u. b. onze website, [www.pure-acoustics.com](http://www.pure-acoustics.com), voor verdere informatie over dit product en nog honderden andere producten.

Veel plezier! (Geniet ervan!)