

**MUSE**M-1280 BT/  
M-1280 BTW/  
M-1280 NY/  
M-1280 BTK/  
M-1280 DWT

**FR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC RADIO FM**  
**CONTENU DE LA BOÎTE**  
 Lorsque vous déballez votre Haut-Parleur Bluetooth, assurez-vous que vous avez tous les accessoires et les papiers d'informations:  
 - Haut-parleur Bluetooth  
 - Télécommande  
 - Câble auxiliaire  
 - Accessoires d'installation  
 - Base  
 - Vis x4  
 - Clé Allen

Assemblez la base sur le corps avec les vis fournies et la clé à utiliser l'enceinte Bluetooth.

**EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

- 1. Allumez l'LED
- 2. Indicateur d'alarme
- 3. Indicateur de veille
- 4. Capteur de commande
- 5. Indicateur de lecture USB
- 6. Haut-parleur passif
- 7. Base
- 8. Vis pour le chargement (SV 2x2)
- 9. Entrée auxiliaire (3,5MM)
- 10. Port pour la lecture MP3
- 11. P+ / ALM: Précédent/Réglage de l'heure
- 12. P- / ALM: Suivant/Réglage de l'heure
- 13. SOURCE pour tablette ou smartphone
- 14. Réglage de l'horloge / Mise en veille
- 15. ■ / ■: Sauv / recherche rapide / Lecture/Pause
- 16. ■ / ■: Arrête la lecture; Réglage de l'horloge; Mise en mémoire
- 17. ■ / ■: Activité / désactivation du son
- 18. ■ / ■: Sauv / recherche rapide
- 19. ■ / ■: Activation/désactivation de la station
- 20. ■ / ■: Réglage des graves / des aigus / Loudest
- 21. ■ / ■: Réglage de la luminosité de l'écran
- 22. Connexion alimentation secteur

Appuyez pour soulever le couvercle de la station.

Placer votre tablette ou votre smartphone sur la station.

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la mode FM, Bluetooth, USB, AUX ou RCA lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton SOURCE pour passer à l'heure de l'horloge. L'écran affichera "R\_L oF".

L'écran sommeira au nouveau jour suivant à la même heure.

**REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME**

L'alarme vous réveillera sur le mode précédent (FM, Bluetooth, USB, AUX ou RCA).

L'heure est alors écoutée. Choisissez le mode de réveil de votre choix.

Si y a pas d'entrée de son de la part de la source de réveil de vote choix, alors l'alarme se déclenche, elle passe en mode FM automatiquement après environ 10 secondes.

Si la source de réveil est le mode FM, choisissez la station de radio de votre choix avant d'entrer l'unité.

**ARRÊT L'ALARME**

Arrêtez l'alarme.

Appuyez sur ■ / ■. L'écran sommeira au nouveau jour suivant à la même heure.

**REMARQUE:**

Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

**STATIONS PRÉSÉLIGNEES**

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

**MÉMORISATION MANUELLE:**

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.

2. Appuyez sur ■ / ■ pour lancer la recherche automatique dans les stations les plus puissantes.

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une assistance technique.

**PAS DE COURANT**

• La tension n'est pas allumée; Appuyez sur la touche ■ pour allumer l'alimentation.

• Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

**PAS DE SON - GÉRAL**

• Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

• Le volume du M-1280 BT est réglé au minimum, augmentez le volume.

• Votre appareil n'a pas activé le haut-parleur Bluetooth, veuillez appuyer sur ■ pour activer le haut-parleur.

• L'unité n'est pas en mode coupletage. Tenez la touche ■ / ■ pour lancer la recherche automatique pour activer le haut-parleur.

• L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth, déconnectez cet appareil et réessayez.

**ÉCOUTE DES STATIONS PRÉSÉLIGNEES**

1. Appuyez sur ■ sur l'unité ou sur la télécommande pour choisir votre station en préférence.

2. Réglez le volume par ■ ou ■ au niveau désiré.

**FONCTION BLUETOOTH**

Le mode Bluetooth est déterminé par les marques et les signes des marques commerciales déposées détenues par Philips SNC et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**

1. L'unité est allumée, appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode de BLUETOOTH. L'écran affichera "R\_L oF" pendant quelques secondes et l'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. L'appareil est dans le mode de coupletage.

2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et effectuez un coupletage pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certaines appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez une tonalité lorsque la couplage aura été effectuée.

Astuce: Pour coupler un autre appareil Bluetooth à cette unité, débranchez l'unité existante et connectez l'autre appareil Bluetooth à l'unité existante.

Répétez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

**LA PLAQUE DE PRÉCAUTION EST SITUÉE À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL****REMARQUES:**

Avant de retirer les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les prendre pour les recycler.

En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à l'électrolyte des cellules.

Veillez au respect de l'environnement lorsque vous débarrassez des piles usagées.

Ne jetez pas les piles dans le feu !

• Ne exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

**ATTENTION:**

1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), il ne devrait pas être nécessaire de régler le volume avec les pieds identiques ou de type équivalent.

2. L'écran de la pile indique qu'il y a un risque de brûlure chimique (brûlure chimique). Le téléphone est inclus dans la livraison) Ce produit contient une pile au lithium. Si la pile est déposée au sol, il peut causer une brûlure intense en moins de 2 secondes et peut être mortel. Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.

Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, cherchez une assistance médicale immédiate.

**ALIMENTATION**

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant standard.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures, ce qui se mettra automatiquement en mode veille.

**MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL**

1. Appuyez sur la touche ■ pour mettre l'appareil en marche.

2. Appuyez longuement sur la touche ■ pour l'arrêter brièvement sur la touche ■ de la télécommande pour éteindre l'unité.

**CHÔNE DE LA FONCTION**

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir la fonction de choix: Bluetooth, USB, AUX ou RCA.

**AUDIO CONTROL****Loudest/ Bass/Treble**

1. Appuyez sur la touche ■ pour la télécommande pour choisir la fonction loudest, graves ou aigus, lorsque correspondante apparaît sur l'écran.

2. Utilisez ■ ou ■ pour régler le niveau de l'unité.

3. N'insérez pas d'unité autre qu'un périphérique Bluetooth dans le port prévu à cet effet. Vous risquez d'abîmer l'appareil.

Loudest désactivé. Hélico affiche "L\_oF"

Loudness désactivé. Hélico affiche "L\_oF"

Règlez le volume sur ■ ou ■ pour régler le niveau de l'unité.

**REGLEZ DE L'HEURE**

1. En mode veille, appuyez sur ■ une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.

2. Appuyez sur ■ / ■ sur l'unité ou sur la télécommande pour régler l'heure.

3. Appuyez sur ■ / ■ pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.

**CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE**

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises AUDIO IN L/R à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (câble non fourni).

2. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

3. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

4. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

5. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

6. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

7. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

8. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

9. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

10. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

11. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

12. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

13. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

14. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

15. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

16. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

17. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

18. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

19. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

20. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

21. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

22. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

23. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

24. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

25. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

26. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

27. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

28. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

29. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

30. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

31. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

32. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

33. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

34. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

35. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

36. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

37. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

38. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

39. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

40. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

41. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

42. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

43. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

44. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

45. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

46. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

47. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

48. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

49. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

50. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

51. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

52. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

53. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

54. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

55. Appuyez sur ■ pour régler le niveau de l'unité.

56. Appuyez sur ■ pour régler le niveau

