



Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit „A“-Taste.
- Falls Sie als Weckrufmodus UKW oder DAB ausgewählt haben, entfernen Sie im Uhrzeigersinn die Schraube am Antennenfuß und schieben den Buzzer falls Sie bei Eintritt der Weckrufzeit Radio hören. Zur Senderauswahl, lesen Sie bitte den Absatz „DAB/DAB+ RADIOSENDER ANHÖREN“ und „UKW RADIOSENDER ANHÖREN“.

Stopfen des Weckalarms

1- Alarmsperreherstellung
Drücken Sie die Taste SNOOZE um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm wird nach einigen Minuten wieder ein. Standardeinstellung: 9 Minuten. Die Schlummer-Anzeige blinkt nachdem Sie den Alarm vorübergehend deaktiviert haben.

2- Alarmsperre

Drücken Sie die Tasten „A“ oder „B“, um den Alarms auszuschalten.

- Falls die SNOOZE“ ausgewählt haben, erhält der Alarm am nächsten Tag erneut zur gleichen Zeit die Weckrufanzeige leuchtet.

- Falls die „SNOOZE“-Taste erneut den Alarm am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) erneut hat, erhält der Alarm am folgenden Sonntag wiederum zur gleichen Zeit die Weckrufanzeige leuchtet.

- Falls die „WEEKENDS“ eingestellt haben, erhält der Alarm am folgenden Sonntag wiederum zur gleichen Zeit die Weckrufanzeige leuchtet.

- Falls Sie „ONCE“ ausgewählt haben, erhält der Alarm nicht erneut. Die Alarmanzeige erlischt.

3- Alarmsperre deaktivieren

Drücken Sie die Taste „A“ im Display erscheint die Anzeige „ALARM ON“. Drehen Sie die Tasten „A“ oder „B“ um die entsprechende Option zu wählen und drücken Sie die Taste „SELECT“ um den Alarm per deaktivieren. Das Symbol für den Alarm „A“ oder „B“ verschwindet von der Anzeige.

Hinweise: Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit „A“-Taste.

SLEEP-TIMER

Wenn das Gerät SNOOZE-SCHALTUNG ist, halten Sie die Taste „A“ gedrückt, um den Standby-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholte die Taste „A“ um die Wiedergabeabauer mit 5-10-30-60-90-120 Minuten einzustellen. Das Symbol „SLEP“ leuchtet und nach Abschluss der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät wieder automatisch ein. Drücken Sie die Taste „A“ wiederum, um den Sleep-Timer abzurufen, und drücken Sie dann wiederholte die Taste „A“, bis die Anzeige <OFF> erscheint. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.

DIMMER

Betätigen Sie die Tasten „A“, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen: niedrig, mittel und hoch.

UHRZEIT-PROJEKTION

1- Schalten Sie den Projektor mithilfe der PROJECTION-Taste ein/bzw. aus.

2- Drehen Sie die projizierte Uhrzeit um 10'00'00 minuten per der ROTATE-Taste.

3- Schwenken Sie den Projektor um die Uhrzeit zu positionieren.

ANSCHLÜSS EINER ZUSATZQUELLE

1- Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die AUX IN Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).

2- Drücken Sie die Taste „SOURCE“ und wählen Sie den AUX Modus. Die AUX-Anzeige leuchtet auf.

3- Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.

4- Um die Lautstärke zu hören, benutzen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

Hinweis: Das Gerät aktiviert 15 Minuten nach Ende der Wiedergabe bzw. ohne Wiedergabe automatisch den Standby-Modus, um Energie zu sparen.

INFORMATIONEN ANZEIGEN DAB-/MODUS

Drücken Sie wiederholt die Taste INFO, um Geräteeinstellungen oder verfügbare Informationen für den aktiven Sender anzuzeigen.

SETUP-MENÜ

1- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um das Einstellungs-Menü zu öffnen.

2- Drehen Sie die Tasten „SELECT“ zur Auswahl einer Option und/oder zum Ändern der Einstellungen und drücken Sie dann SELECT zum Bestätigen.

DAB-MODUS: FULL SCAN/MANUAL/PRUNE/ SYSTEM

UKW-Modus: SET SYSTEM

AUX-Eingangsmodus: SYSTEM

SYSTEM (Software-Version)

Wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

FM EinstellungsMenü

„SCAN SET (Sendersuche)“

All - Die automatische Suche listet alle verfügbaren Sender auf.

„SYSTEM“

Siehe „SUCHEN“ näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

„AUDIO“

Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NETZSTROMVERSORGUNG

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A

Ausgang DC 5V == 1.0A 5.0W

Speisefunktion für die Uhrzeit: 2AA/AA/3R 1.5V (nicht enthalten)

RADIO:

FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

Gestaltung und Ausführung bilden Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S A S

Erklärt hiermit, dass dieser MUSEM-189 CDB den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter: www.muse-europe.com herunterladen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISSE

! CAUTION: -

Um das Gerät vor Beschädigung zu schützen, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die von Benutzern selbst repariert werden können. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

! ACHTUNG:

- Verwenden Sie diesen Gerät in keinem gemäßigten Umgebung.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

REINIGUNG

- Verwenden Sie einen feuchten Tuch und mildes Seifenwaschmittel.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie diesen Gerät in keinem gemäßigten Umgebung.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

REINIGUNG

- Verwenden Sie einen feuchten Tuch und mildes Seifenwaschmittel.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

REINIGUNG

- Verwenden Sie einen feuchten Tuch und mildes Seifenwaschmittel.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

REINIGUNG

- Verwenden Sie einen feuchten Tuch und mildes Seifenwaschmittel.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Säubern Sie die Rückwand des Gerätes sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie angezündete Kerze oder auf der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie keinen Wasserdichten Gegenstand, wie z.B. Vasen, in Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie keine elektrischen Gegenstände, wie z.B. Vaseline, in Nähe des Geräts ab.

- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, die giftig oder giftig sind.

- Das Ausdehnen von innen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf die entsprechenden Anhänger hin, die sich in dem Gerät befindeten Handbuch befinden.

- Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNING: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOKEFAHR VORZUBEUGEN, DÖRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

####