

Zur Verfügung: 100%
UKW: Ziehen Sie den UKW-Antennendraht vollständig aus.

Gespeicherte Radiosender
Das Gerät kann jeweils bis zu 20 UKW -Radiosender speichern.

Manuell speichern
1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Halten Sie die Taste **🔊** gedrückt, bis im Display die Anzeige „P 01“ blinkt.
3. Wählen Sie mit **◀▶** oder **➡** einen Sender.
4. Drücken Sie die Taste **🔊** zum Speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Gespeicherte Radiosender einschalten
Drücken Sie wiederholt die Taste **🔊**, um einen gespeicherten Radiosender Ihrer Wahl einzuschalten.
Stellen Sie mit den Tasten **➡** oder **⏏** die Lautstärke entsprechend ein.

WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

- Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **🔊**, um den Weckruf-Modus auszuwählen: **🔊** Buzzer oder **🕒** FM. Der entsprechende Alarm leuchtet auf.
- Drücken und halten Sie für wenige Sekunden **🔊**. Die Stundenziffer beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie die Taste **HR.** und / oder **MIN.**, um die Weckzeit einzustellen.
- Bestätigen Sie mit **🔊**.

** Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **🔊** -Taste.*

Hinweis:
1. Bei aktiviertem Weckruf blinkt die jeweilige Weckrufanzeige.
2. Die Lautstärke vor dem Ausschalten wird gespeichert; der Weckruf ertönt dann mit derselben Lautstärke.
3. Im Radio- oder Buzzer-Weckmodus, die Weckrufautstärke wird schrittweise bis zur vorhergehenden Einstellung erhöht. Vergessen Sie daher nicht, die Lautstärkeeinstellung zu prüfen.

WECKRUF BEENDEN

1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut. Während der aktivierten Schlummerfunktion blinkt die Weckruf-Anzeige 1 und die Anzeige für die Schlummerfunktion leuchtet auf.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie **🔊** oder **🔊**. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.

3 - Weckruf deaktivieren
Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **🔊**, bis die Weckrufanzeigen erlöschen.
Hinweis: Gehen Sie für Alarm 2 mit der Taste **🔊** genauso vor.

SLEEP-TIMER (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts.

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **⏏** gedrückt, um den Sleep-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholt die Taste **⏏**, um 120-90-60-30-15-10 oder 5 Minuten als Wiedergabedauer auszuwählen. Die **⏏**-Anzeige leuchtet daraufhin auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Um die Sleep-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **🔊** oder halten Sie die Taste **⏏** gedrückt, um den Sleep-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholt die Taste **⏏**, bis die Anzeige "OFF" erscheint und das Sleep Indikator verschwindet.

HINWEISE:

- Diese Funktion kann nur eingestellt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- Halten Sie die Taste **⏏** gedrückt , um die verbleibende Schlafzeit zu sehen.

DIMMER

Drücken Sie die Taste **☀** die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch, niedrig, AUS.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
AC 230V ~ 50Hz, Stromverbrauch 4W
Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1,5V (nicht enthalten)

RADIO: FM: 87.5-108MHz

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-19 GL“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

⚡ Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

⚠ Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsoffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.

- Unter der Einwirkung von elektrostatischen Entladungen können Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

⚡ Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

CE

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

ES **RADIO RELOJ PLL CON PANTALLA SUPERGRANDE**

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- 🔊** Para encender/apagar la unidad.
- ➡** Volumen -
🔊 Alarma 1
- ⏏** Volumen +
🔊 Alarma 2
- ☀** Intensidad lumínica de la pantalla
SNOOZE: Intervalo de repetición de la alarma
➡ Apagado automático (para quedarse dormido con la radio)
- HR.** Ajuste de las horas
◀▶ Ajuste -
- MIN.** Ajuste de los minutos
➡ Ajuste +
- 🕒** Memorización
🔊 Ajuste de la hora
🔊 Emisoras presintonizadas

ALIMENTACIÓN

AC: 230V ~ 50Hz
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. No intente recargar las pilas no recargables. Podrían sobrecalentarse y explotar.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación «0:00» parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

AJUSTE DE LA HORA

- En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **🕒**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR.** para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar las minutos.

NOTA: Si durante el ajuste de la hora n o se pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

ENCNEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **🔊** una vez para encender la unidad. Pulse de nuevo **🔊** para apagar la unidad.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Sintonización manual

- Sintonice la emisora que desee con **◀◄/▶▶**.
- Utilice el botón **➡** o **⏏** para ajustar el volumen.
- Para dejar de escuchar la radio, pulse **🔊** para apagar la unidad.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos **◀◄** o **▶▶**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **◀◄** o **▶▶**.

NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Para mejorar la capacidad de recepción de la radio:
FM: Alargar la antena

Emisoras presintonizadas
Esta unidad podrá almacenar hasta emisoras 20 FM.

Almacenamiento manual:

- Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
- Mantenga presionado **🔊** hasta que "P 01" parpadee en pantalla.
- Pulse **◀◄** o **▶▶** para sintonizar su emisora de radio deseada
- Pulse **🔊** para guardarla.
- Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Para escuchar emisoras presintonizadas
Pulse **🔊** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Pulse **⏏** o **➡** para ajustar el volumen.

IT PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

- En el modo de espera, pulse el botón **🔊** repetidamente para seleccionar la fuente de despertador: **🔊** zumbador o **🕒** FM. El indicador de alarma correspondiente se iluminará.
- Mantenga pulsado **🔊** durante unos segundos. Los dígitos de las horas parpadearán.
- Presione **HR.** y/o **MIN.** para establecer el tiempo de activación
- Pulse **🔊** para confirmar.

** Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **🔊**.*

Nota:

- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Se almacenará el nivel previo de escucha, el volumen de la alarma será idéntico.
- En el modo de despertador por radio o timbre, el volumen de la alarma aumentará gradualmente hasta su nivel de escucha anterior. No olvide comprobar el nivel de volumen.

DETECCIÓN DE LA ALARMA

1 - Repetición de la alarma
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. Durante la posposición, el indicador de alarma 1 parpadeará y el indicador de posposición se encenderá.

2 - Detención de la alarma

Pulse **🔊** o **🔊**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

3 - Cancelación de la alarma

En el modo de espera, pulse el botón **🔊** repetidamente hasta que el indicador de alarma se apague.
Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **🔊**.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.

- Cuando la unidad esté encendida, mantenga presionado el botón **⏏** para acceder el modo de apagado automático y presione repetidamente el botón **⏏** para seleccionar un tiempo de escucha de entre 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos. El **⏏**-indicador de Encendido se iluminará. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada.
- Para cancelar la función de suspensión, presione **🔊** o mantenga presionado el botón **⏏** para acceder al modo de suspensión y presione repetidamente el botón **⏏** hasta que se muestre "OFF" (apagado). El indicador SLEEP se apagará.

Nota:
1. Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.
2. Mantenga presionado el botón **⏏** para comprobar el tiempo de sleep que queda.

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Pulse **☀** para seleccionar el brillo de la pantalla: bajo, medio y alto.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
AC 230V ~ 50Hz, consumo 4W
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)

Radio: FM: 87.5-108MHz

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-15 GL» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

⚡ El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

⚠ El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ATENCIÓN

- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte inferior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

⚡ Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

IT RADIOSVEGLIA CON PLL E DISPLAY JUMBO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 🔊** Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF)
- ➡** Diminuzione del volume
- 🔊** Sveglia 1
- 🔊** Sveglia 2
- ☀** Variazione dell'intensità della luce del quadrante
- SNOOZE**: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
- ⏏** Funzione "Sleep" (spegnimento automatico della radio)
- HR.** Impostazione della cifra dell'ora
- ◀◄** Decremento/cifra impostazione
- MIN.** Impostazione dei minuti
- ▶▶** Incremento cifra impostazione
- 🕒** Memorizzazione
- 🔊** Impostazione dell'ora corrente
- 🔊** Preselezione delle stazioni
- Display LED**
- 🔊** Indicatore sveglia 1 con cicalino
- 🕒** Indicatore sveglia 1 con radio
- 🔊** Indicatore funzione SNOOZE
- 🔊** Indicatore radio accesa
- 🔊** Indicatore sveglia 2 con cicalino
- 🕒** Indicatore sveglia 2 con Radio
- 🔊** Indicatore funzione Sleep
- 🔊** Altoparlanti
- Vano** batteria
- Antenna** FM
- Cavo** di alimentazione di rete

ALIMENTAZIONE

Alimentatore: CA 230V ~ 50Hz
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornito)
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

- Collegare il cavo di alimentazione di rete ad una presa di corrente.
 - Inserire le batterie nel relativo vano.Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Non cercate di ricaricare pile non ricaricabili. Potrebbero surriscaldarsi ed esplodere.
- ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

SISTEMA DI BACKUP: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, "0:00" lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

REGOLAZIONE DELL'ORA

- In modalità standby,premete a lungo il tasto **🕒**, le cifre dell'orologio lampeggia, impostare l'ora con **HR.** Regolare i minuciton tasto **MIN.**
- Premete nuovamente il tasto **🕒** per confermare l'impostazione. **N.B.:** Se durante l'impostazione dell'ora con la schermata orologio lampeggiante non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.

ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto **🔊** per attivare l'apparecchio. Premere nuovamente **🔊** per spegnere l'apparecchio.

ASCOLTO DELLA RADIO

Sintonizzazione manuale

- Sintonizzarsi sulla stazione desiderata con **◀◄/▶▶**.
- Regolare il volume sul livello desiderato con i tasti **➡** e **⏏**.
- Per spegnere la radio, premere di nuovo il tasto **🔊**.

Ricerca automatica

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **◀◄** o **▶▶**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto **◀◄** o **▶▶**.

NOTA: Durante l'operazione di ricerca il volume audio viene automaticamente azzerato.

Per migliorare la ricezione:
FM: Estendere l'antenna.

Preselezione delle stazioni
L'apparecchio può memorizzare fino a 20 stazioni FM.

Memorizzazione manuale

- Sintonizzare una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
- Tenere premuto **🔊** fino a quando "P 01" lampeggia sullo schermo.
- Premere **◀◄** o **▶▶** per selezionare un canale
- Premete nuovamente il tasto **🔊** per confermare l'impostazione.
- Ripetete i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

Ascoltare le preselezioni

Utilizzate i tasti **◀** + o **➡** per impostare il volume al livello d'ascolto desiderato.

IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA MODALITÀ SVEGLIA

- In modalità standby, premere più volte il tasto **🔊** per selezionare l'origine della sveglia: **🔊** cicalino o **🕒** radio FM. L'indicatore corrispondente si illumineranno.
- Tenere premuto il tasto **🔊** per alcuni secondi. Le cifre dell'ora lampeggeranno.
- Premere **HR.** e/o **MIN.** per impostare l'ora della sveglia.
- Premere **🔊** per confermare

** La stessa procedura si applica per la sveglia 2 con il tasto **🔊**.*

NOTA:

- Indicatore della sveglia lampeggia quando la relativa funzione è attivata.
- Il livello sonoro della sveglia corrisponderà all'ultimo livello di volume selezionato.
- In modalità sveglia con radio o cicalino, Il volume della suoneria aumenterà gradualmente fino al livello di ascolto precedente. Non dimenticare di controllare il livello del volume.

SPEGNERE LA SVEGLIA

1 - Ripetizione dell'allarme
Premere **SNOOZE**. La suoneria della sveglia si arresterà, per poi riprendere a suonare dopo 9 minuti. Durante il pisolino, l'indicatore Sveglia 1 lampeggerà e l'indicatore SNOOZE resterà acceso.

2 - Disattivare la sveglia

Premere **🔊** o **🔊**. La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora del giorno successivo.

3 - Annullare la sveglia

In modalità standby, premere più volte il tasto **🔊** finoa quando l'indicatore della sveglia non scompare.

NOTA: La stessa procedura è valida per la Sveglia 2 con il tasto **🔊**.

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questa funzione permette di impostare un intervallo prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.

- Con l'apparecchio acceso (ON), tieni premuto il tasto **⏏** per accedere alla funzione "Sleep" (spegnimento programmato), quindi premi più volte la tasto **⏏** per selezionarne la durata tra 120-90-60-30-15-10-5 minuti. La **⏏** spia accensione si illumina. L'apparecchio si spegnerà automaticamente allo scadere del periodo selezionato.
- Per annullare la funzione "Sleep", premi il tasto **🔊** o tieni premuto il tasto **⏏** per accedere alla funzione "Sleep", quindi premi più volte il tasto **⏏** finché sul quadrante appare "OFF", e l'indicatore SLEEP scompare.

NOTA:

- Tale funzione può essere impostata solo quando l'apparecchio è acceso.
- Tenere premuto il tasto **⏏** per verificare il rimanente periodo di sleep.

VARIATORE

Premere **☀** per selezionare la luminosità del quadrante: alta, bassa e off.

SPECIFICHE

Alimentatore: CA 230V ~ 50Hz, potenza assorbita 4W
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornito)

RADIO: FM: 87.5-108MHz

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che « MUSE M-19 GL » è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.muse-europe.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI