

Rebel

HULPMIDDELEN

ELEKTRISCH

NIETPISTOL

GEBRUIKERS

HANDLEIDIN

G

HANDLEIDIN

G

CS

DE

EN

GR

PL PT RO

Meertalige handleiding
beschikbaar op:
www.lechpol.pl



Model: RB-1033



	CS	DE	EN	GR
1	Vypínač	Stroomschakelaar	Stroomschakelaar	Voedingsschakelaar
2	LED-indicatielampje	LED-indicator	LED-indicator	LED-indicator
3	Oplaadpoort	Oplaadpoort	Oplaadpoort	Θύρα φόρτισης
4	Startknop	Startknop	Startknop	Startknop
5	Magazijn	Magazine	Magazine	Γεμιστήρας
	PL	PT	RO	
1	Aan/uit-schakelaar	Aan/uit-knop	Voedingsschakelaar	
2	LED-indicator	LED-indicator	LED-indicator	
3	Oplaadpoort	Oplaadpoort	Oplaadpoort	
4	Startknop	Startknop	Startknop	
5	Magazijn	Lader	Magazie	

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen, de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bekijk de veiligheidswaarschuwingen en de instructies voor toekomstig gebruik.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap dat op netstroom (met snoer) of op batterijen (draadloos) werkt.

Symbolen (uitleg van symbolen die op het gereedschap voorkomen, indien van toepassing)

	Lees de handleiding.
	Risico op letsel en/of schade en/of verslechtering van het product bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften.
	Risico op elektrische schokken.
	Variabele elektronische snelheid.
	Rotatie, links/rechts.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	In geval van storing is de transformator niet gevaarlijk.
	Klasse II-apparaat - Dubbele isolatie – U hebt geen geaarde stekker nodig. In geval van storing is de transformator niet gevaarlijk.
	Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden. Gebruik het apparaat niet in vochtige of natte ruimtes.
	Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (te warme of te koude omgeving). Bescherm tegen blootstelling aan direct zonlicht.
	Draag beschermende uitrusting: gezichtsmasker, gehoor- en oogbescherming.
	Draag beschermende handschoenen en laarzen.
	Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.
	Houd personen (vooral kinderen) en dieren uit de buurt van elektrisch gereedschap en de werkplek.

	Koppel het elektrisch gereedschap los van de stroombron voordat u onderhoud, reiniging of andere werkzaamheden aan het product uitvoert, of wanneer u het product niet gebruikt. Koppel het netsnoer van de acculader los als het snoer of het verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd of doorgesneden is. Trek de stekker uit het stopcontact om de lader los te koppelen. Trek niet aan het snoer.
	Gooi het product niet weg in ongeschikte containers.
	Li-ion-accu's moeten apart worden ingezameld.
	Het product voldoet aan de toepasselijke veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.
	Explosiegevaar! Bescherm de batterij tegen hitte en vuur. Gooi de batterij niet in het vuur. Niet verbranden.
	Gooi de batterij niet in water.
	Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C/45 °C. Laad de accu altijd op bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

1. **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere ruimtes kunnen ongelukken veroorzaken.
2. **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
3. **Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.** Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle verliest.

Laat kinderen nooit elektrisch gereedschap gebruiken.

Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het elektrisch gereedschap spelen.

Elektrische veiligheid

Voordat u het elektrisch gereedschap op het stopcontact aansluit, dient u te controleren of de spanning die op het elektrisch gereedschap staat aangegeven, overeenkomt met de spanning in het stopcontact.

1. **De stekkers van elektrisch gereedschap moeten passen in het stopcontact. Wijzig de stekker op geen enkele wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
2. **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
3. **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Water dat in elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
4. **Ga zorgvuldig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het apparaat te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen.**

- Elektrisch gereedschap. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Indien het netsnoer beschadigd is, dient u dit uitsluitend te laten vervangen door een erkend servicepunt.
 - Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
 - Als u een verlengsnoer moet gebruiken, let dan op het juiste materiaal en de juiste doorsnede. Een ongeschikt verlengsnoer kan een daling van de netspanning veroorzaken, wat kan leiden tot vermogensverlies en oververhitting.
 - Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een stroomvoorziening die is beveiligd met een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een RCD vermindert het risico op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die voor de juiste omstandigheden worden gebruikt, verminderen het risico op persoonlijk letsel.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het elektrisch gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, oppakt of vervoert. Het vervoeren van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar is ingeschakeld, kan ongelukken veroorzaken.
- Verwijder alle instelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap blijft zitten, kan letsel veroorzaken.
- Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede voetsteun en balans. Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap beter onder controle houden in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
- Als er voorzieningen zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangsystemen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrisch gereedschap voert het werk beter en veiliger uit bij het nominale toerental waarvoor het is ontworpen.
- Laat het elektrisch gereedschap niet onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Gebruik de hulpgreep(en) indien deze bij het elektrisch gereedschap zijn meegeleverd. Verlies van controle kan letsel veroorzaken.
- Houd handgrepen en grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
- Houd het elektrisch gereedschap vast bij de geïsoleerde greepvlakken wanneer u een bewerking uitvoert waarbij het snijgereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer. Als het snijgereedschap in contact komt met een stroomdraad, kunnen blootliggende metalen delen van het elektrisch gereedschap onder stroom komen te staan en kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
- Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet in- of uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Koppel de stekker los van de stroombron en/of de accu van het elektrisch gereedschap

voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt.

Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.

- Dit elektrisch gereedschap mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en ervoor zorgt dat alle veiligheidsmaatregelen worden begrepen en nageleefd.
- Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap niet bedienen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
- Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat elektrisch gereedschap dat beschadigd is, repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder kans op vastlopen en is gemakkelijker te controleren.
- Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Onderhoud

Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd blijft.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

- Probeer de accu niet te openen. Als de accu op enigerlei wijze beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan en probeer deze niet op te laden. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, elektrische schokken of explosies.
- Bescherm de accu tegen warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, vuur, verwarming, enz.) om schade of explosiegevaar te voorkomen.
- Stel de accu niet bloot aan water, vocht en kou. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen. Zorg voor voldoende ventilatie en zorg voor frisse lucht in de werkruimte. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- Laad de accu alleen op met de door de fabrikant opgegeven oplader. Een oplader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt met een andere accu.
- Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan een risico op letsel en brand opleveren.
- Wanneer de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de buurt te houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de twee polen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Onder onjuiste omstandigheden kan er vloeistof uit de accu komen. Vermijd contact. Als er toch contact ontstaat, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de accu komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde batterijen. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen zich op onvoorspelbare wijze gedragen, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben (ontbranding, explosie, persoonlijk letsel).
- Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand OFF staat voordat u de batterij plaatst. Het plaatsen van de batterij in elektrisch gereedschap terwijl de schakelaar aan staat, kan problemen veroorzaken. Gevaar voor letsel.

11. **Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C.** Bewaar de oplader op een droge, tegen kou beschermde plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan +40 °C.

Gebruik en onderhoud van de oplader

1. **Probeer de oplader niet te openen of te demonteren. Als de oplader is gevallen of op enige wijze is beschadigd, stop dan met het gebruik ervan en probeer deze niet te repareren.** Breng de oplader voor reparatie naar een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd persoon om gevaar voor de gebruiker te voorkomen, of voer deze af volgens de lokale wetgeving.
2. **Bescherm de oplader tegen warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, vuur, verwarming) om schade aan de oplader te voorkomen.**
3. **Stel de oplader niet bloot aan water, vocht en kou.** Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
4. **Indien het netsnoer of de stekker beschadigd raakt, dient u de oplader niet meer te gebruiken totdat deze door een gekwalificeerd persoon is gerepareerd.** Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen om gevaar te voorkomen. Risico op elektrische schokken.
5. **Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen oplader of een oplader van hetzelfde type of model om de batterij op te laden.** Het gebruik van andere soorten opladers verhoogt het risico op elektrische schokken, persoonlijk letsel en schade.
6. **Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.** Explosiegevaar.
7. **Gebruik de oplader alleen bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C.** Bewaar de oplader op een droge plaats, beschermd tegen kou, waar de temperatuur niet hoger wordt dan +40 °C.
8. **De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Plaats de oplader op een stevige, vlakke, niet-brandbare ondergrond en uit de buurt van brandbare materialen wanneer u de accu oplaadt.**
9. **Laad de accu niet op in een natte of vochtige omgeving.** De oplader en de accu kunnen tijdens het opladen warm worden.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor nietpistolen

- De nietjes mogen alleen worden afgevuurd wanneer het apparaat vastzit aan het oppervlak van de te verbinden objecten.
- Het apparaat is beveiligd tegen het per ongeluk in de lucht schieten van de nietjes.
- Bevestig de nietmachine niet aan enig deel van het lichaam.
- Het wordt aanbevolen om veiligheidsbrillen te dragen bij het gebruik van dit gereedschap.
- Gebruik uitsluitend nietjes die in de handleiding worden vermeld.

WAARSCHUWING!

Dit elektrisch gereedschap produceert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interferentie veroorzaken met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat zij dit elektrisch gereedschap gebruiken.

INFORMATIE OVER HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP

Beoogd gebruik

Deze nietmachine is ontworpen om voorwerpen met nietjes van verschillende afmetingen en vormen aan elkaar te bevestigen. Wordt gebruikt voor het bevestigen van hout, tapijt, aluminium, leer, bekleding, laminaatvloeren en vele andere materialen.

Gebruik het elektrisch gereedschap uitsluitend voor het beoogde doel. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De gebruiker/eigenaar van dit elektrisch gereedschap, en niet de fabrikant, is verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit elektrisch gereedschap.

Technische gegevens

Afmetingen nietjes: 6 – 12 mm
Afmetingen spijkers: 10 mm
Werksnelheid: ongeveer 30 stuks/minuut Oplaadpoort: USB-C

Oplaadtijd: 3 – 5 uur
Voeding: batterij 3,7 V; 1500 mAh Li-ion Opladen: 5 V; 1,7 A
Kabellengte: 1,5 m Afmetingen: 150 x 155 x 45 mm

Gewicht: 660 g

Inbegrepen in de set: 500 stuks nietjes T53 8 mm, 500 stuks nietjes type 47 10 mm, USB-C-kabel, gebruikershandleiding

NIETJES PLAATSEN

1. Om de nietjes te laden, pakt u het onderste deel van het magazijn vast en drukt u erop, zodat het uit het apparaat komt.
2. Plaats de nietjes in de kamer.
3. De nietjes moeten worden geplaatst tegen de linkerwand van de kamer, gezien vanaf de voorkant van het apparaat.
4. Schuif het magazijn in het apparaat tot u een klik hoort.

Opmerking: Laad nietjes of spijkers terwijl het apparaat is uitgeschakeld.

BEDIENING

1. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar.
2. Om een materiaal te bevestigen, plaatst u het apparaat tegen het oppervlak en drukt u het lichtjes aan. Druk vervolgens op de START-knop. Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie die voorkomt dat de nietjes worden uitgeworpen zonder dat het nietapparaat eerst tegen het te bevestigen materiaal wordt gedrukt.

ONDERHOUD

Schakel het elektrisch gereedschap altijd uit en verwijder de accu voordat u het reinigt en onderhoudt.

Reinig de behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van stof en vuil. Verwijder hardnekkig vuil met een zachte doek die is bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enz. Dergelijke chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen beschadigen. Reinig het elektrisch gereedschap voordat u het opbergt. Bewaar het elektrisch gereedschap, de gebruikershandleiding en de accessoires in de originele verpakking. Bewaar het product op een schone, droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het elektrisch gereedschap niet bij temperaturen onder 0 °C. Plaats of bewaar geen voorwerpen op het elektrisch gereedschap.

Speciale voorwaarde voor het vervoer van accu's

De lithium-ionbatterijen in het elektrisch gereedschap vallen onder de voorschriften voor gevaarlijke goederen. Bij het voorbereiden van het gereedschap voor verzending is het verplicht om een specialist in gevaarlijke stoffen te raadplegen. Neem ook alle nationale/lokale voorschriften in acht, die waarschijnlijk gedetailleerder zijn. Plak de aansluitingen af of bedek ze en verpak de batterij zo dat deze niet in de verpakking kan verschuiven. Zorg ervoor dat de batterij tijdens het transport niet in de verpakking kan verschuiven. Het product en de gebruikershandleiding kunnen worden gewijzigd. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over dit apparaat naar: www.lechpol.pl Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Bezoek de website www.lechpol.pl voor meer producten en accessoires.



Nederlands
Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Het is verboden om afgedankte apparatuur met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak samen met ander afval te deponeren. Deze apparatuur moet worden ingezameld en gerecycled. De schadelijke stoffen die deze apparatuur bevat, kunnen milieuverontreiniging veroorzaken en een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid.

Vervaardigd in China voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.



CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Naam leverancier: Lechpol Electronics Sp. z o.o., Sp.k. Adres leverancier: ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polen

Type apparaat: Elektrisch
nietapparaat Model: RB-1033

Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij dat de hierboven gespecificeerde apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen:

EN60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-16:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 60335-1:2012+A11+A13 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 62233:2008

Volgens de volgende Europese richtlijnen: Veiligheid van machines en apparatuur: 2006/42/EG Elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU Gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur: 2011/65/EU 2015/862/EU 2014/35/EU

Leverancier: Lechpol Electronics Sp. z o.o., Sp.k Naam

vertegenwoordiger: Marek Puzsziel

Plaats en datum van uitgifte: Garwolin, Polen, 24 april 2020

Marek Puzsziel