

Kwestie bezpieczeństwa

- Urządzenie należy chronić przed dziećmi – nie może być traktowane jako zabawka.
- Nie należy korzystać z urządzenia w sposób inny, niż zostało to opisane w instrukcji.
- Urządzenie należy montować w takim miejscu, aby nie było narażone na ekstremalne temperatury lub działanie czynników atmosferycznych.
- Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Upuszczenie nawet z niewielkiej wysokości grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki.
- Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- Należy wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wycieku cieczy z baterii.

Obsługa

- Należy zdjąć podstawę urządzenia. Aby to zrobić należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Należy wyjąć atrapę z obudowy i otworzyć ją przekręcając zgodnie z opisem na obudowie.
- Należy włożyć 2 baterie typu AA, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- Pojedyncza dioda LED zacznie migać na czerwono.
- Urządzenie należy montować do sufitu za pomocą kołków i wkrętów montażowych (nie są dołączone do zestawu)

Uwaga: W miejscu wiercenia dziur pod kołki, należy upewnić się, że nie przebiegają tam żadne przewody.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



Safety instruction

- Device contains small parts. Keep out from children.
- Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
- Device should be placed in a location where it will be protected from water, humidity and dust.
- Handle the device with care. Dropping even from low height may damage device.
- Clean the device with soft and dry cloth.
- While installing the batteries, note the correct polarity.
- Store the device without the batteries inside if it is not going to be used for a long period of time.

Operation

- Remove device base, rotating it counterclockwise.
- Remove dummy camera from the housing and open it rotating as described on the housing.
- Insert 2 batteries type AA (note the correct polarity).
- Single LED light will flash red.
- Install device on the ceiling using mounting pins and screws (not included in the set).

Note: Be sure if there are no any cables in drilling holes.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Sicherheitsanweisungen

- Das Gerät enthält Kleinteile. Von Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
- Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem es vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub geschützt ist.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Das Fallenlassen aus geringer Höhe kann das Gerät beschädigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
- Bewahren Sie das Gerät ohne Batterien auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird

Betrieb

- Entfernen Sie die Gerätebasis, durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die Dummy-Kamera vom Gehäuse und öffnen diese wie am Gehäuse beschrieben.
- Legen Sie 2 Typ AA Batterien ein (Achten Sie auf die richtige Polarität).
- Einzelne LED wird rot blinken.
- Befestigen Sie das Gerät an der Decke mit Montagestiften und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Stellen Sie sicher dass sich keine Kabel am Ort der Bohrlochern befinden.

**Deutsch**

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. dem menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Instrucțiuni privind siguranța

- Dispozitivul conține componente mici. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual de utilizare.
- Dispozitivul trebuie pus într-un loc ferit de apă, umiditate și praf.
- Manipulați dispozitivul cu grijă. Căderea, chiar și de la o înălțime mică, poate deteriora dispozitivul.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale și uscat.
- Când instalați bateriile, respectați polaritatea corectă.
- Depozitați dispozitivul fără baterii în interior dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.

Funcționare

- Scoateți baza dispozitivului, rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
- Scoateți camera falsă (dummy) din carcasă și deschideți-o rotind așa cum este descris pe carcasă.
- Introduceți 2 baterii tip AA (respectați polaritatea corectă).
- LED-ul roșu va pălpâi.
- Instalați dispozitivul pe tavan folosind diblurile și șuruburile de montare (incluse în set).

Notă: Asigurați-vă că nu sunt cabluri în orificiile efectuate pentru montare.

**Romania**

Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.