

teesa®

KITCHEN TIMER |



1. Przekręć górną część timera zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca (60 min).

1. Turn the top of the device clockwise to the end (60 min.).

1. Rotiți partea de sus a dispozitivului în sensul acelor de ceasornic până la capăt (60 min.)



2. Obróć w przeciwnym kierunku do wybranej wartości odmierzanego czasu.

2. Turn it counterclockwise to the selected time value.

2. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic până la valoarea de timp selectată.