

Vervangen van naald platenspeler

1. U vervangt alleen het rode gedeelte (de naald). U dient dan met een puntig voorwerp het rode gedeelte (nagel of mesje) even los te wippen van het zwarte gedeelte. Makkelijkst is om dit te doen bij het achterste driehoekige rode gedeelte en dan vervolgens het ander nieuw opgestuurde rode gedeelte op het element vast drukken.

Met puntig voorwerp (bijvoorbeeld kleine schroevendraaier of mesje) de naald naar onderen los klikken. (in de richting van de pijl)

