FR MICRO SYSTEME BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. **(Veille)** ⏻ Fonction de coupage
2. **SOURCE** Sélectionner la source
3. **(Haut-parleurs)** Volume +/-
4. **(Recherche)** ⏮ / ⏭ **SCAN** : Stations préréglées, Bluetooth, CD, radio, USB et AUX in
5. Capteur pour télécommande
6. Ecran d'affichage
7. Entrée casque TYP 3.5"
8. **(Lecture/Pause)** ⏯ Pour confirmer, interrompre/reprendre la lecture/mettre en pause
9. **(Arrêt)** ⏹ Arrêter la lecture
10. Entrée auxiliaire (3,5MM) **AUDIO IN L/R**
11. Entrée CC
12. Prise d'antenne externe

TÉLÉCOMMANDE

R1. **(Source)** Veille / Marche
R2. **(Veille)** ⏻ Mise en / désactivation du son
R3. **SOURCE** : Pour sélection le mode de fonctionnement DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX in
R4. **(Haut-parleurs)** Volume +/-
R5. **(Recherche)** ⏮ / ⏭ **SCAN** : Stations préréglées, Bluetooth, CD, radio, USB et AUX in
R6. **(Lecture/Pause)** ⏯ Pour confirmer, interrompre/reprendre la lecture/mettre en pause
R7. **(Arrêt)** ⏹ Arrêter la lecture
R8. **(Heure)** Pour entrer le réglage de l'heure
R9. **(Alarme)** Pour entrer le réglage de l'alarme
R10. **(Répétition)** Répéter une piste ou toutes les pistes
R11. **(Lecture aléatoire)** Lecture aléatoire
R12. **(Favoris)** Favoris/Fenêtre du bruit de bruit de fond
R13. **(Sommeil)** Pour entrer le réglage de la minuterie de sommeil
R14. **(Mémoire)** Mémoire
R15. **MENU** : Pour entrer le menu de réglage
R16. **(Info)** Pour afficher les informations
R17. **(Radio)** Pour entrer le mode radio
R18. **(Egaliseur)** Egaliseur
R19. **(Silence)** Silence
R20. **(Volume)** Volume +/-
R21. **(Navigation)** Naviguer dans les menus
R22. **(Confirmer)** Confirmer
R23. **(Retour)** Retour
R24. **(Numéro)** Numéro
R25. **(Mémoire)** Mémoire
R26. **(Lecture/Pause)** ⏯ Pour confirmer, interrompre/reprendre la lecture/mettre en pause
R27. **(Arrêt)** ⏹ Arrêter la lecture
R28. **(Recherche)** ⏮ / ⏭ **SCAN** : Stations préréglées, Bluetooth, CD, radio, USB et AUX in

COUPLAGE STEREO

Vous pouvez coupler deux appareils du même type afin de profiter d'un son surround stéréo. Il vous faut deux appareils de même modèle. Si vous avez deux appareils, vous pouvez les coupler pour obtenir un son stéréo. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-885DBT.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour parcourir les différents réglages jusqu'à ce que vous arrêtiez la notification sélectionne en cours « (Searching). Le haut-parleur principal cherchera alors à se connecter au second haut-parleur. Lorsque la connexion est établie, « (Searching) » disparaît et le haut-parleur principal émettra un bip. Le haut-parleur principal est désormais en mode « (pairing) lorsque les deux haut-parleurs seront connectés avec succès.
3. Sélectionnez la source de votre choix sur votre appareil compatible Bluetooth (par exemple, votre téléphone portable) et connectez-vous.
4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.

Remarque : Si vous souhaitez annuler le couplage stéréo, appuyez pour mettre en pause la fonction Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour quitter le menu.

Remarque : en mode Bluetooth, Disc, USB, AUX ou RCA, maintenez le bouton ⏯ enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le couplage stéréo.

Si le système, le PC ou le téléphone portable ne prend pas en charge la fonction Bluetooth, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil pour plus d'informations.

MAINTENANCE

Nettoyage

ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser d'eau, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou à base d'alcool pour nettoyer l'écran ou les surfaces de l'appareil.

Si un objet ou du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et faites vérifier l'appareil par un ingénieur agréé.

Remarques sur les disques

Ne touchez pas la face inférieure du disque. Manipulez le disque - en forme de cœur, octogonal), l'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.

Ranger l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.

Si la température ambiante est trop basse, il est possible que la lentille ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, allumez l'appareil avec un chiffon. Procédez de cette manière pendant quelques minutes, puis retirez le chiffon. Si la lentille est toujours embuée, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore.

Si la lentille saute, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de solvant comme de l'alcool, de la benzine ou du diluant pour nettoyer la lentille. Ne pas tenter de nettoyer la lentille avec un chiffon. Procédez de la même manière pour nettoyer le disque.

Ne pas utiliser de disques de forme irrégulière (par exemple, en forme de cœur, octogonal), l'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.

Ne pas utiliser de disques fissurés ou réparés.

Ne pas utiliser de disques avec du papier ou des autocollants collés dessus.

GRADATEUR

Appuyez sur le bouton **DIM.** de la télécommande pour entrer dans le réglage du gradateur. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur l'option de votre choix et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

- Temps fixe: Toujours sur « 25 » / 50 » / 75 » / 100 » du niveau de luminosité.
- Niveau: Pour sélectionner le niveau de luminosité de l'écran, du niveau 1 au niveau 8.

FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'appareil est en marche, maintenez le bouton **SLEEP** de la télécommande enfoncé pour entrer dans le réglage de la minuterie de sommeil. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner « Sleep » et appuyez sur **ENTER** pour confirmer. L'icône de la fonction sommeil ⏾ zzz et le temps restant s'affichent. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner « Sleep » et appuyez sur **ENTER** pour confirmer. L'icône de la fonction sommeil ⏾ zzz et le temps restant s'affichent. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner « Sleep » et appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

GRADATEUR

Appuyez sur le bouton **DIM.** de la télécommande pour entrer dans le réglage du gradateur. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur l'option de votre choix et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

- Temps fixe: Toujours sur « 25 » / 50 » / 75 » / 100 » du niveau de luminosité.
- Niveau: Pour sélectionner le niveau de luminosité de l'écran, du niveau 1 au niveau 8.

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/LR6 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment à piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre dans son magasin.

REMARQUES:

- Stockez toujours des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement éventuel.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou tout autre source de chaleur similaire.

ATTENTION

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation électrique domestique standard.

Vérifiez que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle d'alimentation.

En cas d'orage d'importante d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le système ne va pas être utilisé pendant une période de 15 minutes, débranchez-le.

Avertissements:

- Les adaptateurs fournis sont exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'ampli.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. Pour couper l'alimentation, débranchez l'appareil immédiatement à partir de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour couper complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière à éviter qu'il ne soit écrasé ou plié par un meuble ou autre. Ne le coincez pas entre deux meubles.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour allumer l'appareil.
2. Appuyez longuement sur la touche ⏻ de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche ⏻ de la télécommande pour éteindre l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner la fonction de votre choix : DAB, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX.

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez la touche **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour régler le volume.

COMMANDES AU CLAVIER

Renforcement du volume

Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande pour entrer en mode de réglage du volume. Appuyez sur la touche **SELECT** de l'appareil ou sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner le mode Activé/Désactivé de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur ⏮ de la télécommande pour confirmer.

GRAVES / AIGUES

Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande pour définir la valeur des graves. Appuyez sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner la valeur des graves. Appuyez sur ⏮ de la télécommande pour confirmer.

Appuyez sur la touche **AUDIO** à nouveau, le paramètre des aigus s'affichera automatiquement. Appuyez sur la touche ⏮ / ⏭ de la télécommande pour régler la valeur désirée. Appuyez sur ⏮ de la télécommande pour confirmer.

COUPER LE SON

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur ⏮ pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

EQ

Appuyez sur la touche EQ de la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'EQ et appuyez sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner un effet sonore. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.

Appuyez sur la touche **SELECT** de l'appareil ou sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour appuyer sur la touche **SELECT** pour sélectionner.

4. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM) de votre choix. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
5. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à « Format d'horloge », puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de votre choix.
6. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à « Format d'horloge », puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'horloge.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Tournez la molette **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner le mode Activé/Désactivé de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur ⏮ de la télécommande pour confirmer.

SÉLECTION DE LA FONCTION « RÉVEIL » ET MODE D'ALARME

Liste des stations préréglées

Appuyez sur la touche **PRESET** de l'appareil ou sur **SCAN/PROG.** de la télécommande pour entrer dans le mode de réglage des stations mémorisées. Appuyez sur la touche de l'appareil ou utilisez la touche ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner le numéro de station préréglée de votre choix. Appuyez sur **SELECT** de l'appareil ou sur ⏮ de la télécommande pour confirmer. La station sélectionnée s'affichera. Si la station n'a pas été réglée, « No station » s'affichera. Si la station n'a pas été réglée, « No station » s'affichera. Si la station n'a pas été réglée, « No station »

2. Antworten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-685 DBT" aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte. Geben Sie bei Bedarf das gewünschte Gerät ein. Standardmäßig ist das Passwort "0000" eingestellt. Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie "0000" ein. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Signalton, und im Display wird "Verbunden" angezeigt.

3. Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste ⏭ gedrückt, um das Gerät zu trennen. Bestätigen Sie dann den erläuternden Signalton, und im Display wird "Getrennt" "Verbunden".

• Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste ⏭ gedrückt, um das Gerät zu trennen. Bestätigen Sie dann den erläuternden Signalton, und im Display wird "Getrennt" angezeigt.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung möglicherweise die Bluetooth-Verbindung manuell trennen, bevor Sie eine neue herstellen.

• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite kommt, ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Gerät wieder in Reichweite kommt und eingeschaltet wird.

• Wird das Gerät manuell getrennt, versucht es automatisch, die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät zum ersten Mal (manuell) können Sie das Bluetooth-Gerät entdecken und mit ihm über das M-685 DBT kommunizieren.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Bluetooth-Modus wie oben beschrieben aktiviert haben.

2. Wählen Sie die Taste ⏭ mehrmals, bis "BT" angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Taste ⏯, um den gewünschten Titel aus und drücken Sie anschließend die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

4. Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe anzuhalten.

5. Drücken Sie die Taste ⏭, um die programmierte Wiedergabe zu starten.

6. Drücken Sie die Taste ⏭, um die gewünschte Wiedergabe zu starten.

Verbindungsabbruch (nur Modus BT)

• Betätigen Sie die Taste ⏭ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des Geräts, und drücken Sie dann die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

• Drücken Sie die Taste ⏯ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des Geräts, und drücken Sie dann die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

• Verwenden Sie die Zifferntasten der Fernbedienung, um auf Ziffern und Ziffern der Titelnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem gewählten Titel.

• Sie können auch eine Titelnummer eingeben, die größer als 9 ist, indem Sie die Tasten 1-10 drücken.

Beispiel 1: Zur Auswahl von Titel 10 betätigen Sie zunächst die Taste 1 einmal, dann die Taste 0 einmal.

Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 20 drücken Sie die Taste 2 zweimal.

Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 105 betätigen Sie zunächst die Taste 1 einmal, dann die Taste 0 zweimal, dann die Taste 5 einmal.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schalten Sie das M-685 DBT aus.

2. Verbinden Sie die Zusatzquelle mit einem 3,5-mm-Stecker (oder Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN** LR Eingänge an der Rückseite des Geräts.

3. Drücken Sie ein beliebiges **PRESET**-Taste M-685 DBT Taste wiederholt, um das **AUX IN** Eingang zu wählen.

4. Beginnen Sie mit der Wiedergabe auf der Zusatzquelle.

5. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

Sie können auch die **SELECT**-Regler zur Auswahl von „Ja" und drücken Sie **SELECT** zu bestätigen.

Anschluss an 3,5 mm AUX IN Eingang

Sie können auch einen Kopfhörer (nicht im MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Oberseite des Geräts anschließen.

Drücken Sie den eingebauten **SELECT** Drehknopf zum Einstellen.

EINSTELLSIGNAL

Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **MENU** gedrückt um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die Taste **SELECT**, um eine Option auszuwählen und die Einstellungen zu konfigurieren, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

ACHTUNG

Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.

Tiefe Temperaturen können die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.

Achtet Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Stellen Sie es nicht in Reichweite von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder ähnlichen Wärmequellen.

Setzen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Verwenden Sie das Gerät nicht in klimatisch gemäßigter Umgebung.

Tiefe Temperaturen können die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.

Achtet Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Stellen Sie es nicht in Reichweite von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder ähnlichen Wärmequellen.

Setzen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

HINWEIS

Nutzen Sie den aktuellsten Einstellung erscheint das Symbol "⚙".

Um Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen SUND zurückzukehren.

M-685 Einstellungsmenü

Stationsplatz

Wählen Sie Station wird eine Liste mit allen vorhandenen DAB-Radiosendern angezeigt.

Manuelle Suche

Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB-Radiosendern erstellen.

Manuelle Stimmung

Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um den Empfang zu optimieren. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

Drücken Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von + Manuelle Stimmung und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.

Stationsreihenfolge

Wählen Sie, Sender werden in numerischer und anschließend in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Alphanumerisch" Sender werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Ensemble" Sender werden nach Ensemble aufgelistet.

DAB Dynamikbereichssteuerung (DRC)

Falls Sie Genre in einer Sprache für die Menüanzeige aus: Englisch, Deutsch, Niederlands.

Sprache (Language)

Wählen Sie Sprache für die Menüanzeige aus: Englisch, Deutsch, Niederlands.

Uhrzeit und Datum einstellen >umfangreicht

Sie auf die Einstellung der Uhrzeit und des Datums zurückzukehren

<Version (Software-Version)

Zeigt die Softwareversion an.

FW(UKW) Einstellungsmenü

Suchempfindlichkeit

Wählen Sie Sender aus, die Sie speichern möchten: Stark, Mittel, Schwach.

Hauptmenü

Kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.

CD-BETRIEB

1. Drücken Sie die eingebaute Taste **SOURCE**/Taste wiederholt, um das CD-Icon auszuwählen. Im Display erscheint der Anzeige "Lese...". Nach einigen Sekunden startet die Wiedergabe automatisch.

2. Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

3. Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe anzuhalten.

4. Drücken Sie die Taste ⏭, um die nächste Spur zu überspringen.

5. Drücken Sie die Taste ⏮, um die aktuelle Spur von Anfang an wiederzugeben.

6. Halten Sie die Taste ⏭ gedrückt, um schnell vorwärts zu gehen.

7. Halten Sie die Taste ⏮ gedrückt, um schnell rückwärts zu gehen.

Anmerkungen:

• Das M-685 DBT kann auch MP3-Dateien wiedergeben. Nachdem Sie eine CD-Disc eingelegt haben, erscheint im Display "Lese...". Nach einigen Sekunden startet die Wiedergabe automatisch.

• Das Gerät kann MP3-Dateien von CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB-Flash-Laufwerken und SD-Karten wiedergeben.

• Eine CD-R/-RW-Disc muss vor der Wiedergabe abgeschlossen werden.

• Es können maximal 99 Ordner und 999 Titel auf einer CD-R/-RW-Disc wiedergegeben werden.

• Die CD-R/-RW-Disc muss im ISO 9660-Format aufgenommen werden.

• Wenn Sie eine CD-R/-RW-Disc verwenden, die mit einem inkompatiblen Format beschrieben wurde, kann das Gerät möglicherweise nicht die Dateien lesen.

• Verwenden Sie zum Erstellen von MP3-Discs nur Dateien mit der Erweiterung ".mp3".

• Alle Dateien mit anderen Erweiterungen können nicht wiedergegeben werden.

• Das Gerät kann keine Dateien wiedergeben, die mit Digital Rights Management (DRM) geschützt sind.

• Das Gerät kann keine Dateien wiedergeben, die mit Digital Rights Management (DRM) geschützt sind.

USB WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB** MP3-Port dieses Geräts an.

2. Drücken Sie die eingebaute **SOURCE**/Taste wiederholt, um das USB-Icon auszuwählen. Im Display erscheint der Anzeige "Lesen...". Nach einigen Sekunden startet die Wiedergabe automatisch.

3. Wählen Sie mit ⏭ den nächsten Titel aus.

Anmerkungen:

• Das M-685 DBT kann auch MP3-Dateien wiedergeben. Nachdem Sie eine CD-Disc eingelegt haben, erscheint im Display "Lese...". Nach einigen Sekunden startet die Wiedergabe automatisch.

• Das Gerät kann MP3-Dateien von CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB-Flash-Laufwerken und SD-Karten wiedergeben.

• Eine CD-R/-RW-Disc muss vor der Wiedergabe abgeschlossen werden.

• Es können maximal 99 Ordner und 999 Titel auf einer CD-R/-RW-Disc wiedergegeben werden.

• Die CD-R/-RW-Disc muss im ISO 9660-Format aufgenommen werden.

• Wenn Sie eine CD-R/-RW-Disc verwenden, die mit einem inkompatiblen Format beschrieben wurde, kann das Gerät möglicherweise nicht die Dateien lesen.

• Verwenden Sie zum Erstellen von MP3-Discs nur Dateien mit der Erweiterung ".mp3".

• Alle Dateien mit anderen Erweiterungen können nicht wiedergegeben werden.

• Das Gerät kann keine Dateien wiedergeben, die mit Digital Rights Management (DRM) geschützt sind.

• Das Gerät kann keine Dateien wiedergeben, die mit Digital Rights Management (DRM) geschützt sind.

WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

Wiederholung

Betätigen Sie die **REP**. Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.

- Einzelwiederholung: Anzeige "REP 1" (MP3 only)
- Ordnerwiederholung: Anzeige "REP DIR" (MP3 only)
- Alles wiederholen: Anzeige "REP ALL"
- Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie wiederholt die Taste **REP**, bis das entsprechende Icon verschwindet.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste **RAND** zur Fernbedienung. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe wird angezeigt. Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND** erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe erlischt.

Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie nach dem Beenden der Wiedergabe (anhalten) ⏯ drücken" die Taste **PROG**, um in den Programmiermodus zu gelangen. Im Display blinkt "PROG" und "01" wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ⏯, um diese Funktion zu deaktivieren.

2. Wählen Sie mit ⏭ den gewünschten Titel aus und drücken Sie anschließend die Taste **PROG**, um den gewählten Titel zum Programm hinzuzufügen. Im Display wird "02" angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste ⏯, um die programmierte Wiedergabe zu starten.

4. Drücken Sie die Taste **PROG**, um die gespeicherte Wiedergabe zu löschen.

Verbindungsabbruch (nur MP3)

• Betätigen Sie die Taste ⏭ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des Geräts, und drücken Sie dann die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

• Drücken Sie die Taste ⏯ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des Geräts, und drücken Sie dann die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.

• Verwenden Sie die Zifferntasten der Fernbedienung, um auf Ziffern und Ziffern der Titelnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem gewählten Titel.

• Sie können auch eine Titelnummer eingeben, die größer als 9 ist, indem Sie die Tasten 1-10 drücken.

Beispiel 1: Zur Auswahl von Titel 10 betätigen Sie zunächst die Taste 1 einmal, dann die Taste 0 einmal.

Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 20 drücken Sie die Taste 2 zweimal.

Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 105 betätigen Sie zunächst die Taste 1 einmal, dann die Taste 0 zweimal, dann die Taste 5 einmal.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN

Netzstromversorgung: DC 12V PH 2A ⊕-◉-⊖

Abmessungen: 178 x 153 x 50 mm

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.0

Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz

RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -2.88dBm

Reichweite: Bis zu 10 m (ohne Hindernisse zwischen Gerät und Kopfhörer oder Hindernisse zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät)

RADIO

Tuner: DAB+/FM

Frequenzbereich: DAB: 174.928-239.200 MHz

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einschicken.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

• Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie sie durch neue oder die Stromnetz eingeschlossen ist.

Keine Tonwiedergabe

• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

• Die Lautstärke des Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

• Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite. Bringen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung zwischen diesen Geräten.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung zwischen diesen Geräten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anweisungen zum Nachschlagen auf. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Gerät angebracht sind. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung des Gerätes.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Betriebsanweisungen hin, die sich in den das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VOR/OBJEKTEN, DÜRFEN DIE GERÄTE GEWÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT.

WARNUNG: Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen diese Geräte weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, dürfen auf das Gerät gestellt werden.

Das Gerät darf nicht einer übermäßigen Wärmequelle ausgesetzt werden, wie direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Wärmequellen.

Das Gerät darf nicht einer übermäßigen Wärmequelle ausgesetzt werden, wie direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Wärmequellen.

PROGRAMMIERUNG DER ALARME 1 UND 2 UND DES SCHLUMMERMODUS

WECKER ALARM

Ist an mode or aspare, pulse el botón **ALM**. en el mando a distancia para acceder al modo de configuración de alarma. Aparecerá el icono de alarma y el número de alarma (1 o 2) parpadeará. Seleccione "Alarm 1" o "Alarm 2", después, pulse **SELECT** para confirmar.

Ajuste la hora de la alarma. Pulse **SELECT** para confirmar.

Ajuste los minutos de la alarma. Pulse **SELECT** para confirmar.

Seleccione la fuente de alarma: "BUZZER" (Zumbador), "DAB", "FM" o "BUFFER" (Búfer). Pulse **SELECT** para confirmar.

Ajuste el volumen de la alarma. Pulse **SELECT** para confirmar.

Seleccione la frecuencia de la alarma: "Once" (Una vez), "Daily" (Diaria), "Weekends" (Fines de semana), "Weekdays" (Días de semana) o "Mon-Sun" (Lun-Dom). Pulse **SELECT** para confirmar.

Pulse el botón **ALM** en el mando a distancia para salir del modo de configuración de alarma.

Para desactivar una alarma activada, pulse el botón **ALM** en el mando a distancia.

Manual tune (Sintonización manual)

Use esta función para optimizar la recepción ajustando el posicionamiento de la antena o la unidad. Pulse **SELECT** para confirmar.

Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar. Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "Alarm 1" o "Alarm 2", después, pulse **SELECT** para confirmar.

Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

Station order (Orden de emisoras)

Seleccione "Alpha" o "Ensemble" y pulse **SELECT** para confirmar.

Dynamic range control (DRC) (Control de rango dinámico)

Seleccione "High" (Alto), "Low" (Bajo) o "Off" (Desactivado) y pulse **SELECT** para confirmar.

Language (Idioma)

Seleccione el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands.

Factory Reset (Configuración de fábrica):

Seleccione "Yes" (Sí) para restablecer la configuración de fábrica.

Software version (Versión de software)

Muestra la versión de software actual.

Main menu (Menú principal)

Seleccione "Main menu" (Menú principal) y pulse **SELECT** para confirmar.

Nota: En el modo Bluetooth, DAB, USB, AUX, RCA, mantenga pulsado el botón **SELECT** en el mando a distancia para acceder al menú de configuración. Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "Main menu" (Menú principal) y pulse **SELECT** para confirmar.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Pulse el botón **DIM**. en el mando a distancia para acceder a la configuración de la intensidad de la luz de la pantalla. Pulse el botón **DIM**. en el mando a distancia para seleccionar el nivel de intensidad de la luz de la pantalla deseado: Alto, Medio, Bajo o Apagado. Pulse el botón **DIM**. en el mando a distancia para confirmar.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

Pulse el botón **SOURCE** en el mando a distancia para seleccionar la fuente DAB. Si es la primera vez que utiliza la unidad, se mostrará "Escaneo..." y la unidad buscará automáticamente una lista de emisoras disponibles.

La radio realizará automáticamente una búsqueda completa para encontrar todas las emisoras disponibles y, a continuación, reproducirá la primera emisora de la lista en orden alfanumérico. Si la unidad no encuentra ninguna emisora, muestra "Sin servicio". Compruebe el programa de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.

Pulse el botón **SELECT** en el mando a distancia para acceder al menú principal. Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "Station list" (Lista de emisoras) y pulse **SELECT** para confirmar.

Gire la perilla **SELECT** para desplazarse por la lista de emisoras. Pulse **SELECT** para confirmar la emisora que desee escuchar.

Para cambiar la recepción de la retroiluminación, pulse repetidamente el botón **BACK** en el mando a distancia para seleccionar "Full search" (Búsqueda completa) o "Partial search" (Búsqueda parcial) y pulse **SELECT** para confirmar.

Reproducción repetida

Pulse el botón **REP** en el mando a distancia repetidamente para seleccionar un modo de repetición o aleatorio:

- Repetir una pista: Aparecerá "REP 1" (solo MP3).
- Repetir carpeta: La pantalla muestra "REP DIR" (solo MP3).
- Repetir todo: La pantalla muestra "REP ALL".

Reproducción aleatoria

Pulse el botón **RAND** en el mando a distancia. El indicador de reproducción aleatoria aparecerá en la pantalla. Las pistas se reproducirán en orden aleatorio. Pulse el botón **RAND** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria desaparecerá.

Reproducción programada

1. Pulse el botón **PROG** durante una vez el botón ⏯ y pulse el botón **PROG**. en el mando a distancia. La pantalla mostrará "▶"01" y "01" parpadeará.

2. Pulse el botón ⏭ en el mando a distancia. La siguiente pista se reproducirá en el orden programado.

3. Pulse el botón ⏯ en el mando a distancia. La reproducción programada comenzará.

Almacenamiento automático

Pulse el botón **AUTO SCAN** en la unidad o en el mando a distancia durante más de 2 segundos para iniciar el almacenamiento automático de las 10 primeras emisoras. Cuando guarde un canal que ya ocupa una ranura preestablecida, la emisora anterior se sustituirá por la nueva emisora.

Para una mejor recepción, inserte el cable de antena en la conexión para antena externa en el panel trasero.

ESTACIONES PRESINTONIZADAS

Cómo almacenar emisoras de radio presintonizadas FM y 20 DAB/DAB+

1. Sintonice la emisora que desee. Consulte "PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+".

2. En el modo de FM, sintonice la emisora que desee con **⏮/⏭**.

3. Pulse el botón **PROG**. en el mando a distancia. Aparecerá "01" y el número de la lista de emisoras, así como "PROG" parpadeará en la pantalla.

4. Pulse **SELECT** en la unidad o pulse el botón **PROG**. en el mando a distancia para confirmar. En la pantalla aparecerá "PROG".

5. Repita los pasos 2 a 4 para memorizar otras emisoras.

Cómo escuchar una emisora presintonizada

Pulse el botón **PRESET** en el mando a distancia repetidamente o un espacio en memoria. Seleccione una emisora de radio, después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Cómo cambiar una emisora presintonizada

Ejemplo 1: para guardar la 14ª emisora, primero pulse **+10** y después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Ejemplo 2: para guardar la 20ª emisora, pulse **+10** y después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Ejemplo 3: para guardar la 5ª emisora, primero pulse **+10** y después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Ejemplo 4: para seleccionar la 14ª emisora, primero pulse **+10** y después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Ejemplo 5: para seleccionar la 20ª emisora, pulse **+10** y después, mantenga pulsado un botón **PRESET** en el mando a distancia para confirmar la selección.

Cómo eliminar emisoras de radio presintonizadas

Pulse el botón **PROG**. en el mando a distancia durante más de 2 segundos para borrar todas las emisoras presintonizadas.

CONTROLES DE AUDIO

SONORIDAD

Pulse el botón **LO** en el mando a distancia para acceder al modo de configuración de graves. Pulse el botón **LO** en el mando a distancia para configurar el valor de los graves. Pulse el botón **LO** en el mando a distancia para confirmar.

BASS/ TREBLE (GRAVES/AGUDOS)

Pulse el botón **EQ** en el mando a distancia para acceder al modo de configuración de graves. Pulse el botón **EQ** en el mando a distancia para configurar el valor de los graves. Pulse el botón **EQ** en el mando a distancia para confirmar.

EQ (ECUALIZADOR)

Pulse el botón **EQ** en el mando a distancia para acceder al modo de configuración de graves. Pulse el botón **EQ** en el mando a distancia para seleccionar diferentes ajustes de sonido (por defecto / rock / clásico / jazz / pop) y pulse **EQ** en el mando a distancia para confirmar.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **MENU** para acceder al menú principal.

1. Gire la manecilla **SELECT** hasta «Time setup», pulse la manecilla **SELECT** para confirmar. Aparecerá «Clock Time».

2. Gire la manecilla **SELECT** para ajustar la hora, después, pulse la manecilla **SELECT** para confirmar. Aparecerá «Clock Time».

3. Gire la manecilla **SELECT** para ajustar los minutos, después, pulse la manecilla **SELECT** para confirmar.

4. Gire la manecilla **SELECT** hasta «Clock format» para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.

5. Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar "24" o "12", después, pulse **SELECT** para confirmar el formato del reloj.

Manual time (Sintonización manual)

Use esta función para optimizar la recepción ajustando el posicionamiento de la antena o la unidad. Pulse **SELECT** para confirmar.

Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar. Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "Alarm 1" o "Alarm 2", después, pulse **SELECT** para confirmar.

Station order (Orden de emisoras)

Seleccione "Alpha" o "Ensemble" y pulse **SELECT** para confirmar.

Dynamic range control (DRC) (Control de rango dinámico)

Seleccione "High" (Alto), "Low" (Bajo) o "Off" (Desactivado) y pulse **SELECT** para confirmar.

Language (Idioma)

Seleccione el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands.

Factory Reset (Configuración de fábrica):

Seleccione "Yes" (Sí) para restablecer la configuración de fábrica.

Software version (Versión de software)

Muestra la versión de software actual.

Main menu (Menú principal)

Seleccione "Main menu" (Menú principal) y pulse **SELECT** para confirmar.

Nota: En el modo Bluetooth, DAB, USB, AUX, RCA, mantenga pulsado el botón **SELECT** en el mando a distancia para acceder al menú de configuración. Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "Main menu" (Menú principal) y pulse **SELECT** para confirmar.

MANTENIMIENTO

Limpieza

ATENCIÓN: Desconectesiempre de todafuente de alimentación antes de limpiar el aparato.

Limpie el aparato con un paño suave y seco. No utilice paños abrasivos, productos de limpieza de partículares del aparato y de los tableros.

Nunca utilice líquidos limpiadores cerca o en el interior de la unidad porfacilidad el aparato.

Si un objeto o un líquidoentraenen el aparato, desconecte la unidad y llévela a un servicio técnico cualificado antes de volver a utilizarla.

Limpie el polvo y la suciedad con un paño suave y seco. Nunca utilice líquidos limpiadores cerca o en el interior de la unidad porfacilidad el aparato.

Si un objeto o un líquidoentraenen el aparato, desconecte la unidad y llévela a un servicio técnico cualificado antes de volver a utilizarla.

ACCESORIOS

Antena de cable: 1 x

Manual de instrucciones: 1 x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Fuente de alimentación: DC 12V PH 2A ⊕-◉-⊖

Dimensiones: 178 x 153 x 50 mm

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth: V5.0

Rango de frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Potencia de salida de RF: -2.88dBm

Distancia de recepción: Hasta 10 m inalámbrico en espacio abierto (la pared y las interferencias entre el dispositivo y el dispositivo Bluetooth)

RADIO

Sintonizador: DAB+/FM

Rango de frecuencia: DAB: 174.928-239.200 MHz

Los especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si está usted presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía

• Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido

• El volumen del dispositivo externo está bajo en mínimo; suba el volumen.

• El volumen de la unidad está bajo en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no se conecta o no se puede conectar

• No active la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.

• El dispositivo Bluetooth ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo Bluetooth anterior.

• El dispositivo Bluetooth ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo Bluetooth anterior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Solicite el servicio técnico a personal cualificado. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Solicite el servicio técnico a personal cualificado. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado.

La marca de advertencia se encuentra en la parte posterior del producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiofrecuencia invisible emitida en apertura o falla de los cierres de seguridad.

Este reproductor de discos compactos ha sidoclasificadocomoproducto "LASER DE CLASE 1. La marca de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 se encuentra en la parte posterior.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

ADVERTENCIA: Los aparatos no deben exponerse a goteos ni salpicaduras.

La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.

No coloque objetos que contengan líquidos, como un jarrón, encima de aparatos.

No coloque objetos que contengan líquidos, como un jarrón, encima de aparatos.

No coloque fuentes de llama desnudas, como velas encendidas, encima de aparatos.

No coloque fuentes de llama desnudas, como velas encendidas, encima de aparatos.

No exponga las pilas a temperaturas excesivas, como las producidas por la luz solar, el fuego o similares.

Para evitar la disminución de la vida útil de la batería y la posible fuga de líquido, no exponga las pilas a temperaturas excesivas, como las producidas por la luz solar, el fuego o similares.

Si el aparato se enchufa de forma permanente, instale un dispositivo de corte para desconexión de emergencia fácilmente accesible o un interruptor de línea de alimentación del aparato, denominado de línea de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe de la toma de corriente para desconectar el aparato de la red eléctrica.

Si el aparato se enchufa de forma permanente, instale un dispositivo de corte para desconexión de emergencia fácilmente accesible o un interruptor de línea de alimentación del aparato, denominado de línea de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe de la toma de corriente para desconectar el aparato de la red eléctrica.

Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o electrónicos transitorios, pueden producirse errores de funcionamiento. Si esto ocurre, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo para reiniciar el funcionamiento normal.

Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o electrónicos transitorios, pueden producirse errores de funcionamiento. Si esto ocurre, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo para reiniciar el funcionamiento normal.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que la de depositarlo en un punto de recogida de residuos electrónicos o devolverlo a su distribuidor para que lo recicle. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor o con la autoridad local encargada de la gestión de residuos. Así se evitarán posibles daños medioambientales y para la salud.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que la de depositarlo en un punto de recogida de residuos electrónicos o devolverlo a su distribuidor para que lo recicle. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor o con la autoridad local encargada de la gestión de residuos. Así se evitarán posibles daños medioambientales y para la salud.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, FRANCE

MICRO-IMPLANTED BLUETOOTH CON RADIO FM. MANUAL DE USUARIO M-685 DBT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. ⏭ Ajuste hacia adelante
2. Botón Reproducir/pausa
3. **SELECT**+ Ajuste hacia arriba
4. **SELECT**- Ajuste hacia abajo
5. Botón **EQ**: consiente el seleccionar hasta dos ajustes preestablecidos de ecualizador (graves, agudos, equilibrio)
6. Botón **DIM**: Impostazione della durata della luce di sfondo e regolazione della luminosità
7. Botón **ALM**: Impostazione dell'ora della sveglia del menu della sveglia
8. Botón **BACK**: Regresa al menú anterior
9. Botón **SOURCE**: Selección de la fuente
10. Toma DC
11. ⏮ Ajuste hacia atrás
12. Botón **PROG**: Programación de la reproducción
13. Botón **REP**: Repetición de la reproducción
14. Botón **RAND**: Reproducción aleatoria
15. Botón **AUTO SCAN**: Almacenamiento automático
16. Toma de antena
17. Botón **LO**: Ajuste de graves
18. Toma DC
19. Puerto **USB** de conexión de antena externa

TELECOMANDO

1. Botón **SLEEP**: ajuste del apagado automático
2. Botón **MUTE**: silenciamiento del sonido
3. Botón **EQ**: consiente el seleccionar hasta dos ajustes preestablecidos de ecualizador (graves, agudos, equilibrio)
4. Botón **DIM**: Impostazione della durata della luce di sfondo e regolazione della luminosità
5. Botón **ALM**: Impostazione dell'ora della sveglia del menu della sveglia
6. Botón **BACK**: Regresa al menú anterior
7. Botón **SOURCE**: Selección de la fuente
8. Botón **AUDIO**: Para configurar los valores del modo graves/agudos.
9. Botón **REP**: Repetición de la reproducción
10. Botón **RAND**: Reproducción aleatoria
11. Botón **⏮**: Atrás. Detener la reproducción. Acceder al modo de menú principal. Ajustar la hora del reloj.
12. Botón **⏯**: Reproducir/