M-928 BTY / M-928 FB

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR RADIO DE CHANTIER AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LED
2. ⏻ : Veille / Marche; Sélection du mode de fonctionnement: FM, Bluetooth, AUX.
3. 🕐 : Pour régler l'heure; Stations préréglées
4. ⏮ / ⏭ : Pour basculer entre la fréquence radio et l'heure de l'horloge; Pour régler l'alarme
5. SNZ: Répétition de l'alarme
6. 🔔 / ▶ : Pour endormir en écoutant la radio, ou les médias diffusés via Bluetooth ou la prise Aux
7. ◀ / ▶ : Syntonisation; réglage haut/ bas; Pour sélectionner la piste souhaitée (mode Bluetooth)
8. ▶II : Lecture/Pause; Déconnectez le périphérique Bluetooth couplé; couplage stéreo; Mémorisation automatique;
9. 📞 Accepter un appel/ rappeler un numéro/ terminer un appel
10. P+ : Pour rappeler les stations préréglées
11. 1,2,3: Pour rappeler la station préréglée 1,2,3
12. +/ — : Réglage du volume; pour confirmer le réglage de l'heure et de l'alarme
13. Microphone
14. Haut-parleur
15. Poignée
16. Antenne pivotante
17. Port de chargement USB-C pour charger un appareil externe
18. Entrée auxiliaire
19. Support de cordon d'alimentation (pour enrouler le cordon d'alimentation)
20. Compartiment de rangement (Conseils : soulevez l'antenne avant d'ouvrir la porte du compartiment de rangement)
21. Cordon d'alimentation secteur
22. Marquage **NFC**

ALIMENTATION

Alimentation secteur

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ∼ 50/60Hz. Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. Indicateur de batterie ▮▮▮ s'arrêtera de clignoter lorsqu'elle est complètement chargée.

Avertissements:

- Le niveau de la batterie sera affiché sur l'écran: ▮▮▮ → ◫▮ → ◫▯.
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous entendez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible, « ◫▯ » s'affichera à l'écran.

REMARQUE:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température du fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode: FM, Bluetooth ou AUX.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🕐 pour entrer en mode de réglage de l'heure et les chiffres des heures s'éclaireront.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'heure. Appuyez sur ✔ pour confirmer et les chiffres des minutes clignoteront.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les minutes puis appuyez à nouveau sur ✔ pour confirmer.

REMARQUE:

- Si Pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 10 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.
- En mode veille, l'écran s'éteindra si aucune touche n'est activée dans les 10 secondes. Si vous avez besoin de vérifier l'heure de l'horloge, appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur le bouton 🔔 et maintenez-le enfoncé pour entrer dans le mode de réglage de l'heure de l'alarme et les chiffres des heures clignoteront.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'heure. Appuyez sur ✔ pour confirmer et les chiffres des minutes clignoteront.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les minutes puis appuyez à nouveau sur ✔ pour confirmer. L'indicateur de l'alarme 🔔 restera allumé.

Remarque: L'indicateur de l'alarme 🔔 clignotera lorsque la fonction d'alarme est activée.

ARRÊT DE L'ALARME

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNZ**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur de l'alarme 🔔 continuera de clignoter pendant le temps de répétition de la fonction Snooze.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou 🔔. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.

Remarque: Pour vérifier l'heure de l'alarme, appuyez une fois sur 🔔 en mode veille.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez deux fois sur 🔔. L'indicateur de l'alarme 🔔 s'éteindra.

ECOUTER LA RADIO

L'unité allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. Le voyant de la radio ◫ s'allumera.

RECHERCHE MANUELLE

1. Choisissez votre station souhaitée à l'aide des touches ◀ ou ▶.
2. Réglez le volume au niveau souhaité.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez ◀ ou ▶. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ◀ ou ▶.

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Pour améliorer la réception radio:
Réglez la position de l'antenne.

STATIONS PRERREGLEES

Cette unité peut enregistrer 30 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur le bouton ⚙ enfoncé jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur ⚙ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique

Appuyez et maintenez ▶II pour commencer la programmation automatique des préréglages. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrêtera.

Écoute des stations préréglées

Appuyez sur P+ et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Remarque: Pour rappeler les stations du canal présélectionné 1/2/3, appuyez simplement sur respectivement **1/2/3**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ᵇ↓ᴱ " pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth ᛒ commencera à clignoter lentement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-928 BT» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'indicateur Bluetooth ᛒ restera allumé.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton ▶II et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-928 BTY:

1. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
2. Sélectionnez la piste de votre choix avec ◀ ou ▶.
3. Réglez le volume au moyen du bouton +/ — . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Recevoir / Terminer un appel téléphonique

Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.

1. Appuyez sur la touche 📞 pour répondre à l'appel entrant.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton 📞 pour mettre fin à l'appel.
3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton 📞 pendant quelques secondes.
4. Pour recomposer le dernier numéro conservé dans la mémoire du téléphone portable, appuyez sur la touche 📞.

Remarque:

- La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ᵇ↓ᴱ " pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth ᛒ commencera à clignoter lentement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'indicateur Bluetooth ᛒ restera allumé. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-928 BTY afin d'obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-928 BTY.

Astuces: La distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-928 BTY.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez deux fois sur ▶II sur un des haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal L), puis elle recherchera et se connectera au haut-parleur secondaire (canal R). Ils reconnaîtront automatiquement les canaux gauche et droit
3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
5. Appuyez sur le bouton ▶II de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Appuyez deux fois sur ▶II sur l'un des haut-parleurs pour déconnecter le couplage stéréo.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise AUX IN ◂▬▸ avec un câble (câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'indicateur Aux ◂▬▸ s'allumera.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN ◂▬▸.

FONCTION SOMMEIL

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur ⏮ pour sélectionner 90-80-70-60-50-40-30-20 10 minutes d'écoute.
2. L'indicateur de Sommeil 🌙 s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié.
3. Pour annuler la fonction Sommeil, appuyez sur ⏮ à plusieurs reprises jusqu'à ce qu' « OFF » s'affiche. Le voyant de veille P▬▸ s'éteindra.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB-C intégré (puissance: 5V ⎓ 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.). Branchez simplement le câble de chargement USB-C (non fourni) dans le port de cargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

Remarque: Votre appareil mobile ne peut être chargé que lorsque l'appareil est allumé.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION:

Secteur: 100-240V ∼ 50/60Hz, consommation 20W

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie au lithium-ion de 7.4V de 1500 mAh

Durée de fonctionnement: Environ 8 heures à 50% du volume après chargement complet

Temps de chargement: Environ 4 heures

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -4.321 dBm

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil « MUSE M-928 BTY / M-928 FB» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Please read the instruction carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

R-5131 IB MUSE 001 REV0.indd 1

GB JOBSITE RADIO WITH BLUETOOTH

LOCATION OF CONTROLS

1. LED display
2. ⏻ : To turn unit on/off; To select between FM, Bluetooth and AUX mode.
3. 🕐 (Memory): To set time; To preset radio stations.
4. ⏮ / ⏭ : To switch radio frequency and clock time; To set the alarm.
5. SNZ (snooze): Interval alarm repetition ⮌ to fall asleep to radio, Bluetooth or Aux
6. ◀ / ▶ : Tuning; setting up / down; To select desired track (Bluetooth mode)
7. ▶II : Play/pause; Disconnect the paired Bluetooth device; Stereo pairing; Auto preset radio station;
8. 📞 Receive call/ Redial call/ End call
9. P+ : Recall preset stations
10. 1,2,3: To recall preset station 1,2,3
11. +/— 🔊 : Adjust the volume; To confirm the time and alarm setting
12. Mic
13. Speaker
14. Carrying handle
15. Swivel antenna
16. USB-C port for charging the external device
17. ◂▬▸ AUX IN jack
18. Power cord bracket for rolling up the power cord
19. Storage compartment (Tips: lift up the antenna before open the door of storage compartment)
20. AC power cord
21. **NFC** tag

POWER SUPPLY

AC operated

This set operates on AC 100-240V ∼ 50/60Hz. Connect the power cord to a convenient AC wall outlet.

Using the Built- in battery

The unit has a built-in rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time.

The battery indicator ◫▯ will stop blinking when it becomes fully charged.

Warnings:

- The battery level will be shown on display: ▮▮▮ → ◫▮ → ◫▯.
- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, " ◫▯ " will show on display.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button once to turn on the unit.
Press and hold ⏻ button again to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select FM, Bluetooth or AUX mode.

SETTING THE TIME

1. In standby mode, press and hold 🕐 button to enter time setting mode and the hour digits flash.
2. Press ◀ / ▶ to adjust the hour value. Press ✔ to confirm and minute digits flash.
3. Press ◀ / ▶ to adjust the minute value and press ✔ again to confirm.

NOTE:

- If during the adjustment time no key is activated in 10 seconds, the current display will be automatically stored.
- In standby mode, the display will turn off if no key is activated in 10 seconds. If you need to check the clock time, press any key on unit.

SETTING THE ALARM

1. In standby mode, press and hold 🔔 button to enter alarm setting mode and hour digits flash.
2. Press ◀ / ▶ to adjust the hour value. Press ✔ to confirm and minute digits flash.
3. Press ◀ / ▶ to adjust the minute value and press ✔ again to confirm. The alarm indicator 🔔 will remain on.

Note: Th alarm indicator 🔔 will blink when the alarm function is activated.

STOPPING THE ALARM

1 - Alarms repetition

Press **SNZ**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later. The alarm indicator 🔔 keeps blinking during the snooze time.

2 - Alarm stop

Press ⏻ or 🔔. The alarm will sound again the next day at the same time.
Note: To check the alarm time, press 🔔 once in standby mode.

3 - Alarm Cancellation

In standby mode, press 🔔 twice. The alarm indicator 🔔 will light off.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select FM mode. The radio indicator ◫ will light up.

MANUAL SEARCH

1. Choose your radio station with ◀ / ▶
2. Adjust the volume to desired level.

AUTOMATIC SEARCH

Press and hold ◀ / ▶ . The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing ◀ / ▶ .

Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

To enhance radio reception ability:
Adjust the position of the antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM stations.

Manual storage:

1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press and hold 🕐 button until "P 01" blinks on the screen.
3. Press ◀ or ▶ to select a channel.
4. Press 🕐 button to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Auto preset

Press and hold ▶II to start automatic preset programming. Radio frequencies will be browsed and radio stations stored automatically. When all the available radio stations are stored or all memory locations are full, the auto preset programming function will stop.

Listen to station presets

Press **P+** and repeat the operation as many times as necessary to select your station.

Note: To recall the stations in preset channel 1/2/3, simply press **1/2/3** respectively.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " ᵇ↓ᴱ " for a few seconds. The Bluetooth indicator ᛒ will start to blink slowly, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-928 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The Bluetooth indicator ᛒ will remain on.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold ▶II button to disconnect the current device, and then follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-928 BTY's speaker.

1. Press the ▶II button to pause playback. Press again to resume playback.
2. Select desired track with ◀ / ▶ .
3. Adjust the volume level by the volume knob +/ — . You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Receiving / Ending a Phone Call

This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

1. Press the 📞 button to answer the incoming call.
2. Press the 📞 button again to end call.
3. To reject the incoming call, press and hold 📞 button.
4. To redial the last number retained in the memory of the mobile phone, press the 📞 button twice.

Notes:

- Re-dialing function is unavailable if there is no dial record feature in your mobile phone.
- This unit will not operate or may operate improperly with some Bluetooth mobile phones/ audio players.
- If the conversation is not clear, try to move closer to the microphone (located at front behind the speaker grill).

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " ᵇ↓ᴱ " for a few seconds. The Bluetooth indicator ᛒ will start to blink slowly, indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag **NFC** of this unit. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The Bluetooth indicator ᛒ will remain on. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag **NFC** on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-928 BTY to realize the real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-928 BTY.

Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.



1. Turn on the two Bluetooth speakers M-928 BTY.
2. When both speakers are in pairing mode, press ▶II twice on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (L channel), then it will search and connect to the secondary speaker (R channel). They will recognize the left and right channel automatically.
3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).
4. Play your song and listen to the sound in stereo.
5. Press ▶II button on either speaker to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press ▶II twice on either speaker to disconnect the stereo pairing.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the unit (cable not included).
2. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select AUX mode. The aux indicator ◂▬▸ lights up.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX IN jack.

SLEEP FUNCTION

1. When the unit is ON, press ⏮ button repeatedly to select 90-80-70-60-50-40-30-20 or 10 minutes of listening.
2. The sleep indicator 🌙 will light on. The unit will automatically turn off after the specified time.
3. To cancel the sleep function, press ⏮ button repeatedly until OFF appears. The sleep indicator 🌙 will go off.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB-C charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.).

Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB-C charging port and connect it to your mobile device.

Note: Your mobile device can only be charged when the unit is ON.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY:

AC: 100-240V ∼ 50/60Hz, 20W consumption

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: 7.4V 1500mAh Lithium Ion Battery

Operating Time: Approx. 8 hours at 50% volume after fully charged

Charging Time: Approx. 4 hours

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth Version: V5.0

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Output Power: -4.321 dBm

Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-928 BTY / M-928 FB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Make sure unit is connected to AC power.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The unit's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth functions.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold ▶II button until the Bluetooth indicator blinks.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnect the power, the plug of the appliance should not be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

PT RÁDIO DO LOCAL DE TRABALHO COM BLUETOOTH

DESCRIÇÃO DA APARELHO

1. Tela
2. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o modo de funcionamento: FM, Bluetooth, AUX.
3. 🕐 : Definia a hora; Memória de estações
4. ⏮ / ⏭ : Para alternar entre a frequência de rádio e a hora do relógio; Para ajustar o alarme
5. SNZ: Intervalo de repetição do alarme
6. 🔔 / ▶ : Para suspender o rádio, Bluetooth ou o Aux
7. ◀ / ▶ : Sintonia/ configurações cima/ baixo; Para selecionar a faixa desejada (modo Bluetooth)
8. ▶II : Leitura/Pausa; Desconecte o dispositivo Bluetooth emparelhad; emparelhamento estéreo; Automática Preset;
9. 📞 Receber chamadas / Rediscar chamadas / Terminar chamadas
10. P+ : Recuperar estações memorizadas
11. 1,2,3: Para recuperar estação memorizada 1,2,3
12. +/— 🔊 : Regulação do volume; Para confirmar a hora e a definição do alarme
13. Microfone
14. Alto-falante
15. Pega
16. Antena giratória
17. Porta USB-C para carregar o dispositivo externo
18. ◂▬▸ Tomada de entrada Aux
19. Suporte para o cabo de alimentação (para enrolar o cabo de alimentação)
20. Compartimento de armazenamento (Dicas: Levantar a antena antes de abrir a porta do compartimento de armazenamento)
21. Cabo de alimentação de rede
22. Símbolo do **NFC**

ALIMENTAÇÃO

Operado por CA

Conecte o fio de energia em uma fonte de 100-240V AC ∼ 50/60Hz.
Conecte o fio de energia em uma tomada convencional de parede de corrente alternada.

Utilizar a bateria integrada

A unidade tem uma bateria recarregável integrada (íões de lítio). Carregue a bateria integrada antes de a utilizar pela primeira vez. O indicador de bateria ▮▮▮ deixará de piscar quando ficar completamente carregada.

Avisos:

- O nível da bateria será mostrado no ecrã: ▮▮▮ → ◫▮ → ◫▯.
- Para carregar a bateria ligar o transformador CA.
- Recarregue a bateria integrada quando estiver pronto para a utilizar novamente.
- Enquanto utiliza a bateria integrada, a temperatura ambiental deverá ser entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para obter a maior duração possível da bateria integrada, carregue a temperaturas de interior.
- A bateria integrada deste dispositivo pode apresentar risco de fogo ou queimaduras químicas se não for devidamente manuseada. Não a desmonte, não a exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F) e não a incinere.
- A unidade não deverá ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Quando eliminar a unidade deverá ser consideradas as questões ambientais e as regras ou leis locais que regem a eliminação de tais produtos devem ser rigorosamente respeitadas.
- Quando a bateria incorporada estiver baixa, irá aparecer no ecrã o seguinte ícone « ◫▯ ».

Notas:

- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi desenhada com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade exceder os 45°C, esta para de carregar a bateria embutida automaticamente para proteção. Nesse caso, aguarde que a unidade arrefeça para voltar ao normal.
- Para poupar energia, quando uma reprodução terminar ou o nível de volume for definido como muito baixo e nenhuma operação for realizada por um período de 10 minutos, o aparelho entrará automaticamente no modo de Espera.

LIGANDO/DESLIGANDO O APARELHO

Pressione ⏻ uma vez para ligar o aparelho. Mantenha o botão ⏻ uma vez para desligar o aparelho.

SELECIONANDO A FUNÇÃO

Quando a unidade estiver ligada, pressione repetidamente o botão ⏻ para selecionar o modo FM, Bluetooth ou AUX.

AJUSTANDO A HORA

1. No modo de espera, mantenha o botão 🕐 pressionado para entrar no modo de configuração da hora de alarme e os dígitos das horas piscam.
2. Pressione ◀ ou ▶ para definir as horas. Pressione em ✔ para confirmar e piscam os dígitos dos minutos.
3. Pressione ◀ ou ▶ para definir os minutos e pressione de novo em ✔ para confirmar.

OBSERVAÇÃO:

- Caso durante o ajuste da hora, nenhum botão seja utilizado por 10 segundos, o que estiver sendo exibido na tela será automaticamente armazenado.
- No modo de espera, o ecrã irá desligar-se se nenhuma tecla for ativada em 10 segundos. Se precisar de verificar a hora do relógio, prima qualquer tecla na unidade.

CONFIGURANDO O ALARME

1. No modo de espera, mantenha o botão 🔔 pressionado para entrar no modo de configuração da hora de alarme e os d

WECKRUF EINSTELLEN

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ▲ gedrückt, um die Weckrufeinstellungen aufzurufen; die Stundenziffern blinken.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die genaue Stunde einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung noch einmal ▲ und die Minutenziffern blinken auf.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die genaue Minute einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung noch einmal ▲. Die Weckfunktion ⏰ leuchtet stetig.

Hinweis: Bei aktivierter Weckrufuktion blinkt die Weckrufanzeige ▲.

WECKRUF BEENDEN

1 - Weckruf wiederholen

Drücken Sie die Taste **SNZ**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut. Die Weckrufanzeige ▲ blinkt während der Schlummerzeit.

2 - Weckruf beenden

Drücken Sie ⏻ oder ▲. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.

Hinweis: Um die Weckrufzeit anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste ▲ im Standby-Modus.

3 - Weckruf deaktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die Taste ▲. Die Weckrufanzeige ▲ erlischt.

RADIO HÖREN

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste ⏻ zur Auswahl des UKW-Modus. Die Radioanzeige 📻 leuchtet auf.

Manuelle Recherche

1. Wählen Sie den gewünschten Radiosender mit der ◀ oder ▶.
2. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

Automatische Sendersuche

Halten Sie die Tasten ◀ / ▶ etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in eine der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal. Sender mit schwachem Signal werden automatisch übersprungen.
HINWEIS: Während der Sendersuche wird der Ton automatisch abgeschaltet.

Zur Verbesserung der Radioempfangsleistung:
Richten Sie die Antenne entsprechend aus.

Gespeicherte Radiosender

Sie können 30 UKW-Sender speichern.

Manuell speichern:

1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Drücken Sie die Taste ⚙ gedrückt, bis im Display die Anzeige „P 01" blinkt.
3. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ einen Sender.
4. Drücken Sie die Taste ⚙ zum Speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Automatisch speichern

Halten Sie die Taste ▶|| um die automatische Programmierung zu beginnen. Die Rundfunkfrequenzen werden durchsucht und die Rundfunksender werden automatisch gespeichert. Wenn alle vorhandenen Rundfunksender gespeichert sind oder wenn alle Speicherplätze voll sind, wird die Senderprogrammierung beendet.

Gespeicherte Radiosender einschalten

Drücken Sie wiederholt die Taste ⚙, um einen gespeicherten Radiosender ihrer Wahl einzuschalten.
Hinweis: Um die Sender im voreingestellten Kanal 1/2/3 abzurufen, drücken Sie einfach jeweils **1/2/3**.

BEDIENUNG

Der *Bluetooth*®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „ b ". Die Bluetooth-Anzeige ᛒ blinkt langsam und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE M-928 BT" aus der Geräteliste aus. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Abfragefenster Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Manche Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte ertönt ein Hinweiston. Die Bluetooth-Anzeige ᛒ leuchtet stetig.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste ▶|| gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-928 BTY wiedergeben.

1. Betätigen Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzusetzen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ einen Titel aus.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Drehknöchens **+ / —** ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Empfangen / Anruf beenden

Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Mikrofon versehen, das es Ihnen ermöglicht Telefonate über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon-fähiges Mobiltelefon auf Bluetooth eingestellt ist, bevor ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, ertönt am Gerät ein Signalton. Führen Sie auf dem eingehenden Anruf

1. Betätigen Sie die Taste 📞, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste 📞, um den Anruf zu beenden.
3. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste 📞 gedrückt.
4. Um die zuletzt gewählte Nummer des Handys erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste 📞.

Hinweise:
- Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Mobiltelefon über keinen Wahlspeicher verfügt.
- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen / Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie haben an das Einkorden (an der Vorderseite hinter der Lautsprecherabdeckung).

Benutzung einem NFC-Gerät

NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht **SNZ**.

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „ b ". Die Bluetooth-Anzeige ᛒ blinkt langsam und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-fähigen NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts) Berühren Sie dann den NFC-Gerät das **NFC**-Symbol des dieses Geräts. Manche Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte ertönt ein Hinweiston. Die Bluetooth-Anzeige ᛒ leuchtet stetig. Das NFC-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol des dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schurrkose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-928 BTY Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen daher zwei M-928 BTY erwerben.
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.



1. Schalten Sie die zwei M-928 BTY Lautsprecher ein.
2. Wenn an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, drücken Sie an einem der Bluetooth-Lautsprecher (Kanal L). Dieser sucht und verbindet dann den schwachen Lautsprecher (Kanal R). Die Lautsprecher erkennen automatisch den linken und rechten Kanal.
3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
5. Drücken Sie die Taste ▶|| an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Drücken Sie an einem der beiden Lautsprecher zweimal die Taste ▶||, um die Stereo-Kopplung zu trennen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die AUX IN Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste ⏻ zur Auswahl des AUX-Modus. Die Aux-Anzeige ◂▸ leuchtet auf.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

SLEEP-TIMER

1. Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Taste ⏾ zur Auswahl der Wiedergabedauer: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 Minuten.
2. Das Icon ⏾ und die Dauer werden im Display angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Dauer schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Um die Sleep-Funktion zu beenden, drücken Sie wiederholt die Taste ⏾, bis im Display die Anzeige AUS erscheint; die Sleep-Anzeige ⏾ erlischt.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-*C*-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-*C*-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-*C*-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

Hinweis: Das externe Mobilgerät kann nur aufgeladen werden, wenn dieses Gerät eingeschaltet ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
AC: 100-240V ~ 50/60Hz, Stromverbrauch 20W

AKKU
Akku-Typ: 7.4V 1500mAh, Lithium-Ion-Batterie
Betriebsdauer: Ca. 8 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: Ca. 4 Stunden

Radio: UKW: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -4.321 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Betriebsreichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-928 BTY/ M-928 FB" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke am Gerät ist auf ein Minimum eingestellt; erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Der Kopplungsmodus ist nicht aktiviert. Halten Sie die Taste ▶|| gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blinkt.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung der Geräte ausschließlich qualifizierten Personal an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES RADIO CON BLUETOOTH PARA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. **⏻** : Para encender/apagar la unidad; Para seleccionar el modo de función: FM, Bluetooth, AUX.
3. **⚙** : Configura la hora; Emisoras presintonizadas.
4. **⏰ / ▲** : Para cambiar entre la frecuencia de radio y la hora del reloj. Configura las alarmas.
5. **SNZ**: Intervalo de repetición de la alarma
6. **◀ / ▶** : Sintonización; Ajuste arriba/ abajo; Para seleccionar la pista deseada (modo Bluetooth)
7. **▶||** : Reproducir/ Pausar; Desconecte el dispositivo Bluetooth emparejado; vinculación estéreo; Presintonización automática;
8. **📞** Recibir llamada/ Remarcar llamada/ Finalizar llamada/
9. **P+** : Para recuperar emisoras presintonizadas
10. **1,2,3**: Para recuperar la emisora presintonizada 1,2,3
11. **+ / —** ⏾ : Ajuste del volumen; Para confirmar la hora y el ajuste de la alarma
12. Micrófono
13. Altavoz
14. Asa de transporte
15. Antena telescópica
16. Puerto USB-C para cargar el dispositivo externo
17. **◂▸** Entrada auxiliar
18. Soporte del cable de alimentación (para enrollar el cable de alimentación)
19. Compartimento de almacenamiento (Consejos: levante la antena antes de abrir la puerta del compartimento de almacenamiento)
20. Cable de alimentación
21. **CTE** Logotipo **NFC**

ALIMENTACIÓN

Funcionamiento con CA

Conecte el cable de alimentación a una fuente de suministro eléctrico AC 100-240V ~ 50/60Hz.
Conecte el cable de alimentación AC a una toma de pared AC estándar.

Utilización de la batería integrada

La unidad dispone de una batería interna recargable (sones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador ▮▮▮ de la batería dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

Advertencias:
- El nivel de batería se mostrará en la pantalla: ▮▮▮ ➡ ▯▮▮ ➡ ▯▯▮.
- Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respete el medio ambiente.
- Cuando el nivel de la batería integrada esté bajo, en pantalla se mostrará " ▯▮ ".

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45°C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
- Con el objetivo de mantener energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo durante un periodo de 10 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

ENCNEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse ⏻ una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado ⏻ para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón ⏻ para seleccionar el modo FM, Bluetooth o AUX.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, mantenga pulsado el botón ⚙ para entrar en el modo de ajuste de la hora; entonces los dígitos de las horas parpadearán.
2. Pulse ◀ o ▶ para regular el valor horario. Pulse ⚙ para confirmar y los dígitos de los minutos destellan.
3. Pulse ◀ o ▶ para regular el valor de los minutos y pulse ⚙ otra vez para confirmar.

Nota: El indicador de alarma ⏰ aparpadeará cuando se active la alarma.

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1 - Repetición de la alarma

Pulse **SNZ**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma ⏰ parpadeará durante el tiempo de repetición.

2 - Detención de la alarma

Pulse ⏻ o ▲. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.
Nota: Para cancelar la alarma, pulse ▲ una vez en el modo de espera.

3 - Cancelación de la alarma

En modo de espera, pulse ▲ dos veces. El indicador de alarma ⏰ se apagará.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón ⏻ para seleccionar el modo FM. El indicador de radio 📻 se encenderá.

Sintonización manual

1. Sintonice la emisora que desee con ◀ / ▶.
2. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos ◀ o ▶. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora se sintonizará cada vez que se encuentre una. La búsqueda se detendrá cuando se alcance la última emisora.
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Para mejorar la capacidad de recepción de la radio:
Ajuste la posición de la antena.

Emisoras presintonizadas

Este aparato puede guardar un máximo de 30 emisoras FM.

Almacenamiento manual:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Mantenga presionado ⚙ hasta que "P 01" parpadee en pantalla.
3. Pulse ◀ o ▶ para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse ⚙ para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Almacenamiento automático

Mantenga presionado ▶|| podrá navegar por las frecuencias y emisoras de radio almacenadas automáticamente. Una vez que se hayan almacenado todas las emisoras de radio disponibles, se mostrará nuevamente las posiciones de memoria se detendrá la función de programación automática.

Para escuchar emisoras presintonizadas

Pulse **P+** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Nota: Para reproducir memorias en los espacios nº1/2/3, simplemente pulse **1/2/3** según corresponda.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ⏻ de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. La pantalla mostrará " b " durante unos segundos. El indicador Bluetooth ᛒ empezará a parpadear lentamente, indicando que está en modo emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-928 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión.Si las unidades quedaran emparejadas correctamente, oirá un sonido de confirmación. El indicador Bluetooth ᛒ permanecerá encendido.

Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón ▶|| para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth para establecer la conexión de audio (estéreo) osimilar ".
- El emparejamiento permanece intacto cuando launidad yo su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexiónactiva cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

Con la unidad emparejada (ver apartado anterior), acceine su dispositivo Bluetooth y el sonido se escuchará a través del altavoz del M-928 BTY.

1. Oprima el botón ▶|| para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
2. Seleccione la pista que desee con ◀ o ▶.
3. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **+ / —** También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Recibir/ Terminar una llamada telefónica

Esta unidad está equipada con un micrófono incorporado, que le permite realizar o finalizar llamadas desde un teléfono celular conectado a través de esta unidad. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono celular esté emparejado con la unidad. Cuando haya una llamada entrante al teléfono celular conectado, escuchará un tono de alerta de llamada entrante de la unidad.

- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT RADIO DA CANTIERE CON BLUETOOTH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. **⏻** : Attivazione e disattivazione dell'apparecchio; Selezione dell'origine: FM, Bluetooth, AUX.
3. **⚙** : Per impostare l'ora; Preselezione delle stazioni
4. **⏰ / ▲** : Per commutare tra frequenza radio e orologio; Imposta la sveglia.
5. **SNZ** (snooze): Ripetizione della sveglia (durata 9 minuti)
6. **◀ / ▶** : Sintonizza; impostazioni; Per selezionare il brano desiderato (modalità "Bluetooth")
7. **▶||** : Riproduzione/ pausa; Disconnessione del dispositivo Bluetooth associato; associazione stereo; Preselezione automatica;
8. **📞** Ricevi chiamata/ Ricomponi/ Termina chiamata
9. **P+** : Richiama stazioni dalla preselezione
10. **1,2,3**: Per richiamare le stazioni nelle preselezioni 1,2,3
11. **+ / —** ⏾ : Regolazione del volume; per confermare l'ora e le impostazioni della sveglia
12. Microfono
13. Altoparlanti
14. Maniglia
15. Antenna orientabile
16. Porta USB-C per ricaricare dispositivi esterni
17. **◂▸** Ingresso ausiliario
18. Supporto del cavo di alimentazione (per avvolgere il cavo di alimentazione)
19. Vano portaoggetti (suggerimento: solleva l'antenna prima di aprire il vano portaoggetti)
20. Cavo di alimentazione di rete
21. **CTE** Tag **NFC**

ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica da AC 100-240V ~ 50/60Hz. Collegare il cavo AC a una vicina presa elettrica AC standard.

Utilizzo della batteria integrata

L'unità ha una batteria incorporata ricaricabile (li-ion). La batteria integrata deve essere caricata del tutto per poter procedere al primo utilizzo. L'indicatore della batteria ▮▮▮ cesserà di lampeggiare a ricarica completata.

Avvertenze:
- Il livello della batteria apparirà sul quadrante: ▮▮▮ ➡ ▯▮▮ ➡ ▯▯▮.
- Ricaricare la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Durante l'utilizzo della batteria integrata, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 35°C.
- Per prolungare la durata di vita della batteria integrata, ricaricatela a temperatura ambiente (interno).
- Non smontate la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettatela nel fuoco.
- Non esponete la batteria a fonti di calore eccessivo, come quelle dei raggi del sole, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Quando gettate la batteria, pensate a rispettare l'ambiente e agite secondo la legislazione vigente.
- Quando la carica della batteria incorporata è bassa, sul display apparirà " ▯▮ ".

Note:
- L'apparecchio è alimentabile da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, la carica della batteria incorporata si interromperà automaticamente per protezione. In questo caso, attendere che l'apparecchio si raffreddi per tornare al normale funzionamento.
- Per risparmiare energia, al termine della riproduzione oppure quando il volume è impostato al minimo e nessun dispositivo abilitato Bluetooth è connesso, senza nessuna operazione, l'apparecchio passa in automatico alla modalità di Standby.

ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

Premere una volta il tasto ⏻ per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto ⏻ per disattivarlo.

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Da apparecchio acceso, premete più volte il tasto ⏻ per selezionare una modalità FM, Bluetooth, AUX.

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Nella modalità standby, tenere premuto il tasto ⚙ per accedere alle impostazioni dell'ora, e le cifre dell'ora inizieranno a lampeggiare.
2. Premere ◀ o ▶ per impostare il valore dell'ora. Confermare con il tasto ⚙ e le cifre dei minuti lampeggiano.
3. Premere ◀ o ▶ per impostare il valore dei minuti. Confermare nuovamente con il tasto ⚙. L'indicatore della sveglia ⏰ resterà illuminato.

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. En el modo de espera, mantenga pulsado el botón ⚙ para entrar en el modo de ajuste de la hora; entonces los dígitos de las horas parpadearán.
2. Pulse ◀ o ▶ para regular el valor horario. Pulse ⚙ para confirmar y los dígitos de los minutos destellan.
3. Pulse ◀ o ▶ para regular el valor de los minutos y pulse ⚙ otra vez para confirmar.

Nota: El indicador de alarma ⏰ aparpadeará cuando se active la alarma.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón ⏾ para seleccionar el modo de apagado 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minutos.
2. Se encenderá el indicador de reposo ⏾. La unidad se apagará automáticamente después del tiempo seleccionado.
3. Para cancelar la función Sleep, pulse el botón ⏾ repetidamente hasta que aparezca OFF. El indicador de sleep ⏾ se apagará.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB-C (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.)
No tendrá más que conectar el cable USB-C de carga (no incluido) al puerto de carga USB-C y después conectarlo a su dispositivo móvil.

Nota: Su dispositivo móvil sólo puede cargarse cuando la unidad está encendida.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
AC: 100-240V ~ 50/60Hz, consumo 20W

RADIO: FM: 87.5-108MHz

PILAS RECARGABLES
Tipo de batería: Batería de iones de litio de 7.4V 1500 mAh
Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 8 horas con el volumen al 50% luego de haberlas cargado completamente
Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V5.0
1 Selección: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -4.321 dBm
Distancia de funcionamiento: Hasta 10 m mediáis en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-928 BTY/ M-928 FB» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía
• Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.
• Asegúrese de que la batería está recargada.

No hay sonido (General)
• El volumen está bajo; aumente el volumen está fijado en mínimo; suba el volumen.
• El volumen de la unidad está al mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
• No active la función Bluetooth del dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
• La unidad ya está conectada a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no bloquee las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, man