

## Belangrijke mededelingen

1. Bewaar en gebruik dit product bij normale temperaturen en uit de buurt van direct zonlicht; plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen, enz., aangezien dit de batterij kan beschadigen;
2. Vermijd blootstelling aan vloeistoffen of andere vochtige omstandigheden, zoals in de buurt van een badkuip, zwembad, gootsteen, natte kelder, enz.;
3. Laat dit product niet vallen en houd het buiten het bereik van kleine kinderen;
4. Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zelf, aangezien dit de garantie ongeldig maakt;
5. Gebruik voor het reinigen van het product een zachte doek die alleen met warm water is bevochtigd en, indien gewenst, een mild zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, aangezien dit het oppervlak van het apparaat kan beschadigen;
6. Het wordt afgeraden een laadbron te gebruiken die hoger is dan DC 5V, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
7. Voer dit product op de juiste manier af en in overeenstemming met de voorschriften van uw gemeente; veel elektronikawinkels recyclen tegenwoordig gratis batterijen en andere elektronische onderdelen. De ingebouwde batterij kan barsten als deze niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Dit apparaat maakt gebruik van een interne, oplaadbare lithium-polymeerbatterij die de gehele levensduur van het apparaat mee zou moeten gaan.

pure acoustics®

hipbox2mini

## Draagbare Bluetooth-audio-companion

### I. Inleiding


Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Pure Acoustics hipbox-mini! Dit product is ontworpen om draadloos geluid van hoge kwaliteit te leveren vanaf uw Bluetooth-audioapparaat, via een kabel aangesloten op uw aux-apparaat, rechtstreeks vanaf uw micro-SD-kaart of USB-stick, en via FM-radio.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om dit apparaat correct te gebruiken en optimaal te profiteren van de uitstekende prestaties.

### II. Opmerkingen

1. Om de levensduur van de hipbox-mini te verlengen en uw gehoor te beschermen, dient u af te zien van het langdurig beluisteren van muziek op maximaal volume.
2. Als u op enig moment een probleem ondervindt met de hipbox-mini, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de stekker (USB) uit het stopcontact om schade aan de hipbox-mini en andere componenten te voorkomen.
3. Een tekort aan stroom heeft invloed op het Bluetooth-bereik en/of de functie voor snel koppelen via Bluetooth. Zorg er daarom voor dat u de hipbox-mini oplaadt na langdurig gebruik.

### III. Overzicht



#### IV. Specificaties

Model: hipbox-mini

Bluetooth-specificatie: Bluetooth v3.0 + EDR

Zendbereik: 10 m (afhankelijk van omgevingsfactoren en het type aangesloten Bluetooth-apparaten)

Oplaadspanning via USB: DC 5V

Ingebouwde batterij:

Lithiumbatterij

Uitgangsvermogen: 3 W \* 2

voltooid. Naar

Frequentierespons: 90 Hz–20 kHz

Gevoeligheid: 80 dB ±

2 dB Signaal-

ruisverhouding: ≥ 76

dB


Afmetingen: 14,6 x 5,5 x 6 cm


#### V. Paklijst

1. hipbox-mini Draagbare Bluetooth-audio-accessoire	1 stuk
2. 3,5 mm naar 3,5 mm AUX-/antennekabel	1 stuk
3. Micro-USB-naar-USB-voedingskabel	1 stuk
4. Gebruikershandleiding	1 stuk


#### VI. Algemene functies



**Start:** Schuif de schakelaar aan de achterkant van de hipbox-mini naar de stand ON; u hoort een dubbele pieptoon en een LED-indicatielampje aan de voorkant van het apparaat begint te knipperen.

**Modus:** de hipbox-mini werkt in drie modi: Bluetooth, FM-radio en Aux. Om te schakelen tussen modi, druk op de  knop.


**Bluetooth-verbinding:** Druk  totdat het blauw/paars/rode LED-lampje aan de voorkant van de apparaat; de hipbox-mini bevindt zich nu in de koppelingsmodus. Zoek naar het nieuwe apparaat op uw muziekspeler en kies hipbox-mini uit de lijst met gevonden apparaten. Om de batterij te sparen, verlaat uw hipbox-mini automatisch de koppelingsmodus als er binnen 5 minuten geen Bluetooth-apparaten worden gevonden. Eenmaal gekoppeld, zou uw apparaat verbinding moeten maken met de hipbox-mini zodra het binnen bereik is.

Tip: Als de verbinding mislukt, schakel dan de hipbox-mini uit en start hem opnieuw op. Controleer ook of het apparaat voldoende stroom heeft.

**Volume:** Houd  ingedrukt om het volume te verlagen of te verhogen. U kunt ook het volume op uw audioapparaat aanpassen.



**Hands2free:** Verbind de hipbox-mini met uw Bluetooth-apparaat zoals hierboven beschreven. Wanneer er een inkomend gesprek is, geeft de hipbox-mini een pieptoon. Druk op  om het gesprek aan te nemen en druk nogmaals op  om het gesprek te beëindigen.

**AUX-bron:** Steek het ene uiteinde van de meegeleverde audiokabel in de AUX-poort aan de achterkant van de hipbox-mini en het andere uiteinde in de gewenste audio-ingang. De hipbox-mini begint automatisch met uitzenden zodra u uw muziekspeler start.



Opmerking:  werken niet in de AUX-modus; het volume en de muziek worden rechtstreeks bediend op uw muziekspeler.

**Micro SD:** Plaats je micro SD-kaart in de MICRO SD-poort aan de achterkant van de hipbox-mini. De hipbox-mini zal automatisch proberen de muziekbestanden op de kaart te lezen en af te spelen. Als de hipbox-mini na een paar seconden niet begint af te spelen, verwijder dan de kaart en plaats deze opnieuw. Als er nog steeds geen geluid te horen is, controleer dan of de kaart niet beschadigd is en plaats deze opnieuw.

**USB 2.0:** Steek uw flashdrive in de USB-poort aan de achterkant van de hipbox-mini. De hipbox-mini zal automatisch proberen de muziekbestanden die op de drive zijn opgeslagen te lezen en af te spelen. Als de hipbox-mini na een paar seconden niet begint af te spelen, verwijder dan de flashdrive en steek deze opnieuw in. Als er geen audio wordt afgespeeld, controleer dan of de drive niet beschadigd is en steek deze opnieuw in.

**FM-radio:** Sluit de  kabel als signaalantenne in de FM-modus. Druk  de knop 3 seconden in

en de hipbox-mini scant alle beschikbare zenders één keer en slaat deze op; de automatische scan is dan

zoek en selecteer een zender,  of  3 seconden ingedrukt om

volume;  om het volume te verlagen.

**Opladen:** Dit apparaat laadt het snelst op in de UIT-stand. Om op te laden, steekt u de meegeleverde USB-voedingskabel met het micro-USB-uiteinde in de micro-USB-voedingspoort van de hipbox-mini, aan de achterkant van het apparaat.

Steek de USB-kabel in de USB-poort van een pc of een andere USB-oplader om het opladen te starten. Let op: het lampje aan de achterkant gaat niet uit wanneer het opladen voltooid is.

#### VII. Compatibiliteit

Dit apparaat is compatibel met Bluetooth v3.0 of hoger. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van uw apparaat voor details over compatibiliteit.

Voor Apple-producten

zijn de 2<sup>de</sup> generatie en later compatibel en zorg ervoor dat alle software is uitgerust met iOS 3.1 of hoger.

Probleem	Problemen oplossen
Problemen met verbinding en koppelen	1. Controleer of de hipbox-mini in de koppelingsmodus staat. 2. Start de luidspreker opnieuw op. 3. Er zijn te veel Bluetooth-apparaten in de buurt, wat het koppelen met de hipbox-mini kan bemoeilijken. Verminder indien mogelijk het aantal Bluetooth-apparaten in de buurt en probeer het opnieuw.
Het geluidsvolume is laag of de geluidskwaliteit is vervormd	1. Pas het volume van de hipbox-mini en/of het volumeniveau op uw muziekspeler aan. 2. De batterij is mogelijk bijna leeg; laad de hipbox-mini op.
Onderbreking in het geluid	1. Controleer of de hipbox-mini en uw Bluetooth-apparaat zich binnen het zendbereik (10 m) bevinden en of er geen obstakels zijn tussen de hipbox-mini en het Bluetooth-apparaat apparaat.
Het indicatielampje voor de Bluetooth-modus brandt niet	1. Als de Bluetooth-modus niet beschikbaar is, is de batterij niet voldoende opgeladen; laad de hipbox-mini op. 2. Start de luidspreker opnieuw op.
Het apparaat blijft niet opgeladen of heeft een korte batterijduur	1. Laat de batterij volledig leeglopen en laad de batterij volledig op. Probeer deze oplossing minstens twee keer voordat u contact met ons opneemt voor garantie-informatie.