

RR18SW

Radio/cassetterecorder met USB



Terug naar de jaren '80 met deze Soundmaster RR18SW. Lekker ouderwets naar uw cassettebandjes luisteren of weer muziek opnemen op cassettebandjes. Ook is het mogelijk om muziek op te nemen op een USB-stick of SD-kaart. En met behulp van de ingebouwde microfoon kunt u zelfs gesproken berichten opnemen. Uiteraard kunt u ook gewoon naar de radio luisteren. De grote bedieningsknoppen zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig te bedienen is. Het apparaat beschikt over een hoofdtelefoonaansluiting die het mogelijk maakt ongestoord naar uw favoriete opnames te luisteren. Door het stevige inklapbare handvat is de Soundmaster RR18SW gemakkelijk mee te nemen.

Specificaties

- Draagbare radio/cassetterecorder
- Cassettespeler met autostop-functie
- Ingebouwde microfoon
- Opname mogelijk van radio, USB, SD en microfoon naar cassette en van radio, cassette naar USB of SD
- FM-radio met regelaar voor hoge tonen
- USB-aansluiting en SD-kaartlezer
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Uitgangsvermogen: 1x 3 Watt
- Netvoeding: AC 230 V / 50 Hz
- Batterij: 4x C 1,5 V / LR 14 (niet meegeleverd)

- Afmeting product: 30,5 x 10,5 x 19,0 cm (BxDxH)
- Gewicht incl. verpakking: 1,85 kg
- EAN-code: 4005425009955
- Verpakkingseenheid: 4 stuks