

TH21

Universele smartphone-/tablethouder voor keuken onderbouwradio's



Makkelijker kunnen we het u niet maken, koken wordt steeds leuker! De Soundmaster TH21 is een universele houder voor uw smartphone of tablet. Deze houder is geschikt voor de Soundmaster UR2195SI en UR2170SI keuken onderbouwmuiziekcenters. Handig voor onder andere het bekijken van kookprogramma's op YouTube, nalezen van uw recept of gewoon uw favoriete TV-programma. Hang uw smartphone of tablet in de houder en draai deze tot maar liefst 270° in de gewenste stand. Houdt op deze manier uw keukenblad vrij en toch uw smartphone of tablet binnen handbereik.

Specificaties

- Universele smartphone-/tablethouder
- Geschikt voor de Soundmaster UR2195SI en UR2170SI
- Geschikt voor tablets tot 10"
- Tot 270° graden draaibaar
- Verstelbaar in twee standen (90° en 115°)

- Afmeting product: 20,2 x 4,0 x 13,7 cm (BxDxH)
- Gewicht incl. verpakking: 0,29 kg
- EAN-code: 4005425008842
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

