

teesa®

TSA0034

Draadloze pluizentondeuse



Een pluizige deken of een doffe wollen trui? De Teesa TSA0034 pluizentondeuse brengt uw favoriete kleding weer tot leven. Dankzij de drie snijstanden kunt u zowel fijne als dikke pluusjes van elk type stof verwijderen. Of het nu gaat om een fijne blouse of een dikke trui, de TSA0034 geeft door het grote scheeroppervlak snel en makkelijk een glad effect. Uw kleren zullen er weer als nieuw uitzien. Het ergonomische ontwerp van het apparaat, in combinatie met een gemakkelijk verwijderbare houder, maken het verwijderen van oneffenheden van kleding echt comfortabel.

Specificaties:

- Draadloze pluizentondeuse
- Compact en licht in gewicht
- Groot scheeroppervlak
- Verstelbare snijhoogte
- Uitneembare transparante container
- Voeding: 2x AA batterij (niet meegeleverd)

- Afmeting product: 8,0 x 6,9 x 14,9 cm (BxDxH)
- Gewicht incl. verpakking: 0,63 kg
- EAN-code: 5901890043434
- Verpakkingseenheid: 24 stuks