






FR Manuel d'utilisation
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Gebruiksaanwijzingen

M-1915 DJ

MAIN UNIT**FR** Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.**GB** Please read the instruction carefully before operating the unit.**PT** Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.**DE** Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.**ES** Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.**IT** Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**NL** Gelieve voor gebruik deze handleiding aandachtig te lezen.**FR ENCEINTE PARTY BOX BLUETOOTH PORTABLE****DESCRIPTION DE L'APPAREIL****Unité principale**

1. Entrée MIC_1
2. Entrée MIC_2
3. AUX IN Entrée Auxiliaire
4. Port USB CHARGING (USB Chargeur)
5. Port USB MP3 (USB lecture)
6. Touché REPEAT ↪
7. Touché ↪/↔/PREV (recherche arrière)
8. Touché ↪/↔/NEXT (recherche suivante)
9. Touché MUTE
10. Touché MIC FIRST
11. Touché VOL
12. Touché du mode d'éclairage avant *
13. Touché du mode d'éclairage de l'enceinte *
14. MIC, ECHO molette de réglage du MIC echo
15. MIC, VOL molette de réglage du MIC volume
16. Touche MEGA BASS
17. Touche VOL (Mise Sous Tension/Sortie & Mode)
18. Touche TONE
19. Touche EQ
20. VOL molette de réglage du volume
21. EQ button
22. Éclairage de couleur avant
23. Haut-parleur
24. DC IN (Entrée alimentation)
25. ON/OFF Commutateur (marche/arrêt)

ACCESSOIRES

- Adaptateur secteur x 1
Microphone filaire x 1

ALIMENTATION**Utilisation de l'adaptateur secteur**

Insérez la pétale extrême de l'adaptateur CA dans la prise entrée DC à l'arrière de l'unité. Insérez l'autre extrémité (avec les deux fiches) dans une prise secteur facile d'accès 100-240V CA ~, 50/60 Hz.

Attention:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible pour le dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Utilisation de la batterie intégrée

Pour sélectionner le mode d'éclairage avant et le mode d'éclairage de l'enceinte, appuyez plusieurs fois sur la touche * / * pour choisir le mode désiré. 8 modes sont disponibles en éclairage avant et 9 modes sont disponibles en éclairage de l'enceinte. Maintenez la touche * / * enfoncez pour étendre l'éclairage.

SÉLECTION DES MODES LUMINEUX

Ce lecteur est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez l'adaptateur CA sur la prise DC IN 15V de l'unité et sur la prise principale. L'indicateur de fonction DEL s'allume en rouge continu pendant le chargement et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptômes	Cause	Remède
Impossible de mettre l'appareil en marche	Adaptateur secteur non connecté.	Connectez l'adaptateur secteur correctement.
Pas de son.	Le niveau de volume est réglé sur le minimum. L'appareil connecté n'est pas en mode lecture.	Réglez le volume sur le niveau de votre choix. Lire de la musique sur l'appareil connecté.
Veillez au respect de l'environnement lorsque vous désirez vous débarrasser des piles.	Le son émis de l'appareil connecté est faible.	Réglez le volume de votre appareil connecté.
Ne pas jeter les piles au feu !	Le niveau du volume est trop élevé.	Réduisez le niveau de volume en appuyant sur la touche VOL.
Ne pas poser les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.	L'unité passe automatiquement en mode veille lorsque la batterie sera trop faible pour fonctionner.	Réduisez le niveau de volume en appuyant sur la touche VOL.
FONCTIONS DE BASE		
1. Connectez l'adaptateur secteur sur l'unité et la prise murale, et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'unité. L'indicateur s'allume. Appuyez et maintenez la touche ↪/↔/M pour passer en mode veille.		
2. Appuyez sur la touche ↪/↔/M à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture désirée.		
Bluetooth / FM / AUX / USB		
Remarque: Seul le branchement d'un câble USB peut activer le mode USB.		
3. Pendant la lecture, pour augmenter ou diminuer le volume sonore, appuyez sur la molette VOL dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse.		
- Utilisez l'option EQ pour régler la qualité du son.		
FLAT(normal)/CLAS(classic)/iOC(rock)/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANC(dance)/HALO/SOFT		
4. Appuyez sur la touche ↪/↔/M pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ↪/↔/M pour la reprendre.		
- Lorsqu'il est allumé, appuyez sur MUTE pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.		
- Appuyez sur ↪/↔/M pour passer à la piste suivante. Appuyez la touche ↪/↔/M pour la piste précédente.		
- REPEAT fonctionne également en mode USB.		
- MEGA BASS C'est un mode de basses distinct qui peut être sélectionné en pressant la touche ↪/↔/M.		
- TONE: Lorsqu'il y a un signal audio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les aigus ou les graves, puis tournez la molette VOL pour régler le niveau du volume désiré.		
5. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour arrêter l'appareil.		
Remarque: Si aucune source n'est jouée en mode Bluetooth et USB, l'unité passera en mode veille automatiquement après 10 minutes. Lorsque vous rallumez l'appareil, il passera directement en mode Bluetooth et le volume passera au niveau 15.		
FONCTION DE LA RADIO		
1. lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche ↪/↔/M à plusieurs reprises jusqu'à ce que la fréquence FM s'affiche sur l'écran.		
2. Appuyez et maintenez le bouton ↪/↔/M pour effectuer une recherche automatique jusqu'à ce que la prochaine station, la recherche s'arrête alors.		
Recherche et mémorisation automatiques		
Appuyez et maintenez le bouton ↪/↔/M, la recherche automatique recherche les stations ayant un signal constant, l'unité enregistre automatiquement les 20 premières stations radio FM. Appuyez et maintenez à nouveau sur le bouton pour interrompre la recherche. Lorsque vous avez terminé une station de recherche, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.		
Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.		
Stations préenregistrées		
Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.		
Écoute des stations préenregistrées		
1. Appuyez sur la touche ↪/↔/M et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.		
2. Réglez le volume par VOL au niveau désiré.		
LECTURE D'UNE CLÉ USB		
Veuillez connecter une clé USB (non fourni) sur le port USB sur l'unité pour lire les fichiers MP3.		
1. Insérez une clé USB, l'appareil lit le contenu de la clé USB et lit automatiquement la musique une fois "USB" affiché à l'écran.		
2. Appuyez sur la touche ↪/↔/M pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ↪/↔/M pour la reprendre.		
3. Appuyez sur la touche ↪/↔/M pour passer à la plage suivante ou précédente.		
4. Appuyez sur le bouton REPEAT pour répéter la lecture de la piste en cours ou la lecture de toutes les pistes.		
Remarque:		
• L'appareil bascule automatiquement en mode USB et démarre la lecture lorsque la clé USB est insérée.		
• L'unité est compatible avec les appareils de mémoire suivants (source): Clé USB.		
• Formats pris en charge: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV.		
• Bluetooth Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés par champ libre. (Les murs et structures peuvent influer sur la portée de l'appareil)		
Caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.		
AVERTISSEMENTS		
ATTENTION: Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous d'éteindre l'appareil. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.		
Le symbole de l'éclat termine par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil.		
Le point d'exclamation située à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.		
ATTENTION: Risque de choc électrique si l'appareil n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où il peut être éclaboussé ou éclaboussé par de l'eau.		
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,		

